



Городской округ Ханты-Мансийск
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
городской округ город Ханты-Мансийск
**ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА**

Калинина ул., д. 26, Ханты-Мансийск,
Ханты-Мансийский автономный округ,
Тюменская область, Россия, 628007
Тел. (3467) 35-23-82 Факс (3467) 32-57-74
E-mail: dgh@admhmansy.ru

ОКПО 57421649, ОГРН 1028600514755, ИНН 8601016803, КПП 860101001

ПРИКАЗ

№ 72

12 08 2025 года

Об утверждении прейскуранта цен (тарифов)
на услуги, оказываемые МП «Ханты-Мансийскгаз»

В связи с обращением муниципального предприятия «Ханты-Мансийскгаз» муниципального образования город Ханты-Мансийск от 11.06.2025 №12-152-Исх-783, в соответствии с Положением о Департаменте городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска, утвержденного решением Думы города Ханты-Мансийска от 21.07.2011 № 71, решением Думы города Ханты-Мансийска от 02.09.2016 № 854-V РД «О порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, на территории города Ханты-Мансийска», приказываю:

1. Утвердить с 01.11.2025 по 31.10.2026 прейскурант цен (тарифов) на услуги, оказываемые МП «Ханты-Мансийскгаз», согласно приложению к настоящему приказу.

2. Признать утратившим силу приказ Департамента городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска от 29.10.2024 №275 «Об утверждении прейскуранта цен (тарифов) на услуги, оказываемые МП «Ханты-Мансийскгаз».

3. Настоящий приказ разместить на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска в сети Интернет.

4. Настоящий приказ вступает в силу с 01.11.2025.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора Департамента городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска О.М. Шеболдасова.

Заместитель Главы
города Ханты-Мансийска,
директор Департамента

С.А. Волчков

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН (тарифы) НА УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ МП "ХАНТЫ-МАНСИЙСКГАЗ"

Часовой фонд оплаты труда мастера 1 категории (8 разряд) 599,09 руб.
Часовой фонд оплаты труда инженера 1 категории (7 разряд) 545,97 руб.
Часовой фонд оплаты труда слесаря (рабочего др. спец-ти) 2 разряда 406,94 руб.
Часовой фонд оплаты труда слесаря (рабочего др. спец-ти) 3 разряда 411,63 руб.
Часовой фонд оплаты труда слесаря (рабочего др. спец-ти) 4 разряда 415,53 руб.
Часовой фонд оплаты труда слесаря (рабочего др. спец-ти) 5 разряда 459,66 руб.
Часовой фонд оплаты труда слесаря (рабочего др. спец-ти) 6 разряда 533,87 руб.
Коэффициент накладных расходов 0,6444 к ФОТ
Рентабельность 0,1230 к затратам

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Состав работ	Количество	Периодичность	Состав и разряд исполнителей	Нормы времени, чел.-час. (трудозатраты)		Сумма, руб. (без НДС)	Сумма, руб. (с НДС)
							на ед. изм.	всего		
1.1 Наружные газопроводы (подземные, надземные)										
1.1.1	Обход и осмотр трассы наружного (подземного, надземного) газопровода	км	Осмотр трассы газопровода с выявлением утечек газа. Проверка сохранности настенных указателей и ориентиров сооружений, устройств электрохимической защиты. Проверка (визуальная) состояния изоляционных устройств и изолирующих соединений, средств защиты от падения электропроводов, креплений и окраски газопровода. Выявление утечки, просадки, оползней, обрушения и эрозии грунта, размыта газопровода паводковыми или дождевыми водами. Выявление наличия вибрации, сползания, недопустимого прогиба надземного газопровода, перемещения его за пределы опор, изгиба и повреждения опор и креплений.	1	1	Слесарь 3 р.	0,81	0,81	615,72	738,86
1.1.2	Проверка герметичности подземного газопровода (стального или полиэтиленового) приборным методом без вскрытия грунта	км	Уточнение местоположения газопровода по исполнительной документации. Подготовка прибора к работе. Определение с помощью прибора наличия утечек газа путем анализа газовойдушной смеси над трассой газопровода. Нанесение на схему приборного обследования мест обнаруженных утечек газа с указанием расстояний.	1	1	Слесарь 5 р.	1,04	1,04	882,80	1 059,36
1.1.3	Проверка герметичности фасального газопровода	м	Закрытие задвижки (крана) с установкой заглушек на газопроводе и стояках. Установка гребенки с манометром. Подсоединение шланга от компрессора (насоса). Закачка воздуха в газопровод. Контроль за манометром, в соответствии с нормативами. Проверка герметичности установленных заглушек. Стравливание воздуха с отключенного участка. Снятие заглушки. Продувка газопровода газом путем открытия задвижки. Пуск газа потребителям на отключенном участке. Оформление результатов работ.	1	1	Слесарь 5р (2 чел.)	0,04	0,08	67,90	81,48
1.1.4	Техническое обслуживание ГРПШ с регулятором типа РДТК-6, РДТК-10 и аналоги	шт.		1	1	Слесарь 4 р.	1,148	1,148	880,91	1 057,09
1.1.5	Техническое обслуживание ГРПШ с регулятором типа РДТД-20, РДНК-400, РДСК-50	шт.		1	1	Слесарь 4 р.	2,00	2,00	1 534,69	1 841,63
1.1.6	Осмотр технического состояния ШРП при одной нитке газопровода (в зимний период применять коэф. 1,2)	пункт		1	1	Слесарь 3 р.	0,62	0,62	471,29	565,55
1.1.7	Осмотр технического состояния ШРП при двух нитках газопровода (в зимний период применять коэф. 1,2)	пункт		1	1	Слесарь 3 р.	0,96	0,96	729,73	875,68
1.1.8	Техническое обслуживание оборудования ШРП при одной нитке газопровода	ШРП		1	1	Слесарь 4 р.	2,16	2,16	1 657,45	4 189,14
1.1.9	Техническое обслуживание оборудования ШРП при двух нитках газопровода	ШРП		1	1	Слесарь 4 р.	4,20	4,20	3 222,85	8 145,55
1.1.10	Техническое обслуживание задвижки типа «ЗКЛ» или аналоги	шт.	Осмотр технического состояния, очистка от загрязнений. Смазка штока, переналадка салазки. Открыть, закрыть задвижку 2-3 раза. Проверка герметичности возможных мест утечек газа, устранение при обнаружении.	1	1	Слесарь 5 р.	4,20	4,20	3 565,11	
1.1.10.1	Ду 50 и менее	шт.		1	1	Слесарь 3 р.	0,96	0,96	729,73	875,68
1.1.10.2	более Ду50	шт.		1	1	Слесарь 3 р.	1,20	1,20	912,18	1 094,62
1.2 Внутренние газопроводы										
1.2.1	Проверка герметичности внутридомового газопровода и технологических устройств на нем при количестве приборов на одном стояке (за один стояк) (*1) (*2):		Перекрытие кранов на опуске перед приборами и на стояке, проведение опрессовки давлением 500 мм вод. ст. стояков и газопроводов-вводов в помещения. Прибором или пенообразующим раствором определение места утечки и устранение их. Открытие кранов на опуске перед приборами и на стояке. Продувка газопровода газом. Открытие кранов перед газовыми приборами, розжиг всех горелок. Закрытие кранов газовых приборов. Оформление результатов работ.	1	1	Слесарь 5р (2 чел.)	0,52	0,52	882,80	1 059,36
1.2.1.1	до 5	шт.		1	1	Слесарь 5р (2 чел.)	0,60	0,60	1 018,59	1 222,31
1.2.1.2	6 - 10	шт.		1	1	Слесарь 5р (2 чел.)	0,72	0,72	1 222,32	1 466,78
1.2.1.3	11 - 15	шт.		1	1	Слесарь 5р (2 чел.)	0,84	0,84	1 426,05	1 711,26
1.2.1.4	свыше 15	шт.		1	1	Слесарь 5р (2 чел.)				
1.2.2	Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре (*2):		Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания и на фасальном газопроводе с помощью прибора или пенообразующего раствора (мыльной жидкостью). Оформление результатов работ.	1	1	Слесарь 5р (2 чел.)	0,085	0,17	144,29	173,15
1.2.2.1	до 32 мм	10 шт.		1	1	Слесарь 5р (2 чел.)	0,11	0,22	186,75	224,10
1.2.2.2	33 - 40 мм	10 шт.		1	1	Слесарь 5р (2 чел.)	0,175	0,35	297,09	356,51
1.2.2.3	41 - 50 мм	10 шт.		1	1	Слесарь 5р (2 чел.)	0,225	0,45	358,61	430,33

1.2.3	Техническое обслуживание внутридомового газопровода	1 потопный метр	Проверка соответствия помещения, где расположен газопровод, требованиям норм и правил. Проверка наличия свободного доступа к газопроводам. Проверка состояния окраски и крепления газопровода, наличия футляров и их заделку в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции здания. Проверка на плотность финансовых резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе. Устранение утечки газа в муфтовых соединениях внутридомового газопровода до 30 мм. Проверка работоспособности и при необходимости смазка кранов, установочных на газопроводе. Проверка наличия тяги вентиляционного канала. Проведение инструктажа потребителей по правилам безопасного пользования газом в быту. Сборка материалов и инструментов. Заполнение списков инструктажа с уведомлением абонента о выявленных нарушениях	1	1	Слесарь 4 р.	0,15	0,15	115,11	138,13
1.3 Газослужащее оборудование										
1.3.1	Техническое обслуживание сигнализатора загазованности (кроме проверки контрольными смесями)	шт.	Внешний осмотр сигнализатора и надежность крепления датчика в предполагаемой зоне загазованности. Проверка соединений крана и клапана отсоединяется на герметичность с помощью прибора или пенообразующим раствором (мыльной эмульсии). Инструктаж абонента. Оформление результатов работ.	1	1	Слесарь 5 р.	0,1742	0,1742	147,87	177,44
1.3.2	Включение отопительного аппарата на зимний период (*3)	шт.	Проверка наличия тяги в дымовом и вентиляционном каналах, плавности и легкости вращения газовых кранов у горелки и на опуске, надежности фиксации их в положении "закрыто". Проверка работоспособности вентили холодной воды, плотности водоупорных коммуникаций при закрытых кранах водозабора. Проверка герметичности соединений от крана на опуске до горелки с помощью прибора или пенообразующим раствором (мыльной эмульсии), работоспособности автоматических устройств, в том числе работоспособности предохранительного устройства, автоматически отключающего подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы. При необходимости устранение неисправности. Очистка горелок отопительного аппарата. Регулировка горения газа на всех режимах работы отопительного аппарата. Инструктаж абонента. Оформление результатов работ.	1	1	Слесарь 5 р.	0,436	0,436	370,08	444,10
1.3.3	Сезонное отключение отопительного аппарата (*3)	шт.	Перекрытие кранов на газопроводе к отопительному аппарату. Проверка герметичности соединений от крана на опуске до горелки с помощью прибора или пенообразующим раствором (мыльной эмульсии) и автоматикой (при ее наличии). Установка пломбы на газовый кран отопительного аппарата. Оформление результатов работ.	1	1	Слесарь 5 р.	0,218	0,218	185,06	222,07
1.3.4	Минимальное техническое обслуживание газопотребляющего оборудования (в объеме требований законодательства).		Проверка (визуальная) соответствия установки газового котла и прокладки газопровода в помещении нормативным требованиям (согласно проекту), наличия свободного доступа к газопроводу и котлу. Проверка наличия паспорта газового оборудования, гарантии. Проверка наличия приточной/вытяжной вентиляции, подключения к дымоходам. Проверка наличия тяги в соответствии с проектом газоснабжения и актом на дымоходы. Проверка состояния водоупорных труб, плавности и легкости вращения кранов и надежности фиксации их в положении "закрыто". Проверить соответствия системы вращения котла. Проверка наличия и правильности установки групп безопасности, отключающих устройств, фильтров грязевиков. Проверка правильности подключения расширительного бака. Проверка параметров давления в расширительном баке. Настройка параметров давления в расширительном баке. Проверка работоспособности циркуляционных насосов. Проверка наличия КИП (манометров, термометров, датчиков уровня и давления), их работоспособности. Осмотр и контроль датчиков температуры бойлеров, сбросных клапанов.	1	1	Слесарь 5 р.	3,00	3,00	2 546,50	3 055,80
1.3.4.1	Котел с атмосферной горелкой мощностью до 30 кВт	шт.	Проверка наличия акта по опрессовке и промывке системы отопления, акта по химическому анализу теплоносителя (воде). Измерение напряжения в сети мультиметром. Проверка наличия и работоспособности стабилизатора напряжения. Проверка электрозащиты и наличия заземления. Проверка электрических присоединений и подключение котла к электросети. Проверка подключения к газовой сети на наличие утечек прибором и мыльной эмульсией. Произвести пуск котла в работу (вести в эксплуатацию с настройкой на стартовое и рабочее давление газа первой и второй степени мощности котла). Произвести розжиг котла с настройкой газового клапана. Измерение давления на входе в котел, на выходе из газового клапана. Заполнение протокола измерений. Проверка исправности работы автоматики безопасности по переверну, по опрокидыванию тяги, по давлению в системе отопления путем кратковременного подрыва предохранительного сбросного клапана (ПСК), работоспособности предохранительного устройства, автоматически отключающего подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы (при наличии). Проверка работоспособности комнатного терморегулятора (программного устройства), его цепей, контактов, электризации.	1	1	Слесарь 5 р.	5,00	5,00	4 244,18	5 093,02
1.3.4.2	31-60 кВт	шт.	Исправности работы автоматики безопасности по переверну, по опрокидыванию тяги, по давлению в системе отопления путем кратковременного подрыва предохранительного сбросного клапана (ПСК), работоспособности предохранительного устройства, автоматически отключающего подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы (при наличии). Проверка работоспособности комнатного терморегулятора (программного устройства), его цепей, контактов, электризации.	1	1	Слесарь 5 р.	7,20	7,20	6 111,61	7 333,93
1.3.4.3	61-140 кВт	шт.	Исправности работы автоматики безопасности по переверну, по опрокидыванию тяги, по давлению в системе отопления путем кратковременного подрыва предохранительного сбросного клапана (ПСК), работоспособности предохранительного устройства, автоматически отключающего подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы (при наличии). Проверка работоспособности комнатного терморегулятора (программного устройства), его цепей, контактов, электризации.	1	1	Слесарь 5 р.	5,20	5,20	4 413,94	5 296,73
1.3.4.4	141-510 кВт	шт.	Исправности работы автоматики безопасности по переверну, по опрокидыванию тяги, по давлению в системе отопления путем кратковременного подрыва предохранительного сбросного клапана (ПСК), работоспособности предохранительного устройства, автоматически отключающего подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы (при наличии). Проверка работоспособности комнатного терморегулятора (программного устройства), его цепей, контактов, электризации.	1	1	Слесарь 5 р.	6,20	6,20	5 262,78	6 315,34
1.3.4.5	511 кВт и более	шт.	Исправности работы автоматики безопасности по переверну, по опрокидыванию тяги, по давлению в системе отопления путем кратковременного подрыва предохранительного сбросного клапана (ПСК), работоспособности предохранительного устройства, автоматически отключающего подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы (при наличии). Проверка работоспособности комнатного терморегулятора (программного устройства), его цепей, контактов, электризации.	1	1	Слесарь 5 р.	7,20	7,20	6 111,61	7 333,93
1.3.4.6	Котел с вентиляционной горелкой или конденсационный, до 30 кВт	шт.	Исправности работы автоматики безопасности по переверну, по опрокидыванию тяги, по давлению в системе отопления путем кратковременного подрыва предохранительного сбросного клапана (ПСК), работоспособности предохранительного устройства, автоматически отключающего подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы (при наличии). Проверка работоспособности комнатного терморегулятора (программного устройства), его цепей, контактов, электризации.	1	1	Слесарь 5 р.	8,20	8,20	6 960,46	8 352,55
1.3.4.7	31-60 кВт	шт.	Исправности работы автоматики безопасности по переверну, по опрокидыванию тяги, по давлению в системе отопления путем кратковременного подрыва предохранительного сбросного клапана (ПСК), работоспособности предохранительного устройства, автоматически отключающего подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы (при наличии). Проверка работоспособности комнатного терморегулятора (программного устройства), его цепей, контактов, электризации.	1	1	Слесарь 5 р.	7,20	7,20	6 111,61	7 333,93
1.3.4.8	61-140 кВт	шт.	Исправности работы автоматики безопасности по переверну, по опрокидыванию тяги, по давлению в системе отопления путем кратковременного подрыва предохранительного сбросного клапана (ПСК), работоспособности предохранительного устройства, автоматически отключающего подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы (при наличии). Проверка работоспособности комнатного терморегулятора (программного устройства), его цепей, контактов, электризации.	1	1	Слесарь 5 р.	8,20	8,20	6 960,46	8 352,55
1.3.4.9	141-510 кВт	шт.	Исправности работы автоматики безопасности по переверну, по опрокидыванию тяги, по давлению в системе отопления путем кратковременного подрыва предохранительного сбросного клапана (ПСК), работоспособности предохранительного устройства, автоматически отключающего подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы (при наличии). Проверка работоспособности комнатного терморегулятора (программного устройства), его цепей, контактов, электризации.	1	1	Слесарь 5 р.	10,00	10,00	8 488,36	10 186,03
1.3.4.10	511 кВт и более	шт.	Исправности работы автоматики безопасности по переверну, по опрокидыванию тяги, по давлению в системе отопления путем кратковременного подрыва предохранительного сбросного клапана (ПСК), работоспособности предохранительного устройства, автоматически отключающего подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы (при наличии). Проверка работоспособности комнатного терморегулятора (программного устройства), его цепей, контактов, электризации.	1	1	Слесарь 5 р.	10,00	10,00	8 488,36	10 186,03
1.3.4.11	Настройка блока управления группы котлов	шт.	Установка цифрового электронного блока. Настройка цифрового электронного блока с постоянной температурой подающей магистраль. Проверка и контроль отработки программы включения и выключения насосов бойлера, температуры нагрева воды. Установка большой нагрузки. Установка малой нагрузки. Установка положения заслонок. Настройка реле давления газа и реле давления воздуха. Проверка температуры продуктов сгорания. Проверка на содержание вредных выбросов отходящих газов продуктов сгорания. Настройка цифрового электронного блока с погодозависимой температурой подающей магистрали с управлением двумя контурами отопления. Проверка программы обработки насосов. Проверка и контроль обработки сервопривода смесителя трехходового крана, насоса 1-го (2-го) контура.	1	1	Мастер	1,5	1,5	1 659,48	1 991,38
1.3.4.12	Техническое обслуживание емкостного водонагревателя (в объеме требований законодательства)	шт.	Проверка (визуальная) соответствия установки проточного водонагревателя и прокладки газопровода в помещении нормативным требованиям (согласно проекту), наличия свободного доступа к газопроводу и котлу. Проверка наличия паспорта газового оборудования, гарантии. Проверка наличия тяги в дымовом и вентиляционном каналах, состояния дымоотводящей трубы водонагревателя. Проверка надежности крепления водонагревателя. Измерение давления газа на входе в проточный газовый водонагреватель, на выходе из газового аппарата. Проверка плавности и легкости вращения газового крана водонагревателя и надежности фиксации их в положении "закрыто". Проверка работоспособности вентили холодной воды, плотности водоупорных коммуникаций при закрытых кранах водозабора. Розжиг с настройкой газового клапана. Очистка горелки и регулировка горения газа во всех режимах.	1	1	Слесарь 4 р.	1,24	1,24	951,51	1 141,81

1.3.4.13	Техническое обслуживание проточного водонагревателя	шт.	тепловых режимах работы водонагревателя. Проверка герметичности водогазового блока, соединений от крана на опуске до крана водонагревателя с помощью мыльной эмульсии или течеискателем. Проверка работоспособности водонагревателя и исправности работы автоматики безопасности по тяге, по перегреву, работоспособности предохранительного устройства, автоматически отключающего подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы (при наличии). Инструктаж абонента. Оформление результатов работ.	1	1	Слесарь 5 р.	2,00	2,00	1 697,67	2 037,20
1.3.4.14	Техническое обслуживание варочной панели	шт.	Проверка (визуальная) соответствия установки варочной панели в помещении нормативным требованиям, состояния окраски и крепления газопровода, наличия и целостности футляров в местах прокладки газопроводов через наружные и внутренние конструкции зданий; наличия свободного доступа. Проверка наличия тяги в вентиляционном канале. Измерение давления газа перед варочной панелью. Проверка плавности и легкости вращения кранов варочной панели и на опуске. Проверка надежности фиксации кранов в положении "закрывать" и "малое пламя" (при наличии). При необходимости разборка, очистка от смазки и смазка кранов. Проверка герметичности соединений от крана на опуске до кранов варочной панели с помощью прибора. При необходимости устранения утечки газа. Регулировка горения газа на всех режимах работы варочной панели. При необходимости чистка горелки (жиклеров). Проверка автоматической заправки горелок и работоспособности предохранительного устройства, автоматически отключающего подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы. Инструктаж абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделай запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). Оформление результатов работ.	1	1	Слесарь 5 р.	0,50	0,50	424,42	509,30
1.3.4.15	Плита газовая двухгорелочная	шт.	Проверка (визуальная) соответствия установки газовой плиты и прокладки газопровода в помещении нормативным требованиям, состояния окраски и крепления газопровода, наличия и целостности футляров в местах прокладки газопроводов через наружные и внутренние конструкции зданий; наличия свободного доступа к газопроводу и плите. Проверка наличия тяги в вентиляционном канале. Измерение давления газа перед плитой. Проверка надежности крепления стола корпусу плиты, отсутствия механических повреждений решетки стола. Проверка исправности духового шкафа, плотности закрытия дверцы, вращения вертела. Проверка плавности и легкости вращения кранов плиты и на опуске. Проверка надежности фиксации кранов в положении "закрывать" и "малое пламя" (при наличии). При необходимости разборка, очистка от смазки и смазка кранов. Проверка герметичности соединений от крана на опуске до кранов плиты с помощью прибора. При необходимости устранения утечки газа. Регулировка горения газа на всех режимах работы плиты. При необходимости чистка горелки (жиклеров). Проверка автоматической заправки горелок и работоспособности предохранительного устройства, автоматически отключающего подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы. Инструктаж абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделай запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). Оформление результатов работ.	1	1	Слесарь 5 р.	0,60	0,60	509,31	611,17
1.3.4.16	- трехгорелочная	шт.		1	1	Слесарь 5 р.	0,70	0,70	594,18	713,02
1.3.4.17	- четырехгорелочная	шт.		1	1	Слесарь 5 р.	0,80	0,80	679,08	814,90
1.3.4.18	Техническое обслуживание духового шкафа	шт.	Проверка (визуальная) соответствия установки духового шкафа в помещении нормативным требованиям, состояния окраски и крепления газопровода, наличия и целостности футляров в местах прокладки газопроводов через наружные и внутренние конструкции зданий; наличия свободного доступа. Проверка наличия тяги в вентиляционном канале. Измерение давления газа перед духовым шкафом. Проверка исправности духового шкафа, плотности закрытия дверцы, вращения вертела. Проверка плавности и легкости вращения кранов духового шкафа и на опуске. Проверка надежности фиксации кранов духового шкафа и на опуске. При необходимости разборка, очистка от смазки и смазка кранов. Проверка герметичности соединений от крана на опуске до кранов духового шкафа с помощью прибора. При необходимости устранения утечки газа. Регулировка горения газа на всех режимах работы духового шкафа. Проверка автоматической заправки горелок и работоспособности предохранительного устройства. Инструктаж абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделай запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). Оформление результатов работ.	1	1	Слесарь 5 р.	0,45	0,45	381,98	458,38
1.3.4.19	Конвектор газовый (батовой)	шт.	Обследование и диагностирование газового конвектора на предмет работоспособности его узлов и деталей. Выдача рекомендаций о проведении работ по поддержанию работоспособности газового конвектора и устранению выявленных неисправностей. Проверка (визуальная) соответствия установки конвектора и прокладки газопровода в помещении нормативным требованиям (согласно проекту), наличия свободного доступа к газопроводу и конвектору. Проверка наличия паспорта газового оборудования, гарантии. Проверка наличия приточной/вытяжной вентиляции, подключения к дымоходам. Проверка состояния газопроводов труб, плавности и легкости вращения кранов и надежности фиксации их в положении "закрывать". Осмотр и очистка внешних элементов и системы управления. Очистка и наладка работы газовой горелки. Очистка змеевика теплообменника. Очистка термостата, запальной горелки, электродов розжига и ионизации. Проверка состояния форсунок (сопла), при необходимости очистки или замены форсунок. Проверка подключения к газовой сети на наличие утечек прибором и мыльной эмульсией. Измерение давления газа на входе в газовый конвектор. Проверка параметров работы конвектора и систем управления во всех тепловых режимах, настройка с выходами на заданные режимы эксплуатации. Проверка работоспособности предохранительного устройства, автоматически отключающего подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы. Инструктаж абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделай запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии). Оформление результатов работ.	1	1	Слесарь 5 р.	2,15	2,15	1 825,00	2 190,00

1.3.4.20	Калорифер газовый (бытовой)	шт.	Проверка соответствия установки газового калорифера проектной документации. Проверка наличия свободного доступа к газовому калориферу. Проверка целостности и укомплектованности газового калорифера. Проверка наличия тяги в дымоходе и вентиляционных каналах, наличия притока воздуха для сжигания газа. Проверка состояния дымоотвода. Проверка плавности и легкости вращения крана газового калорифера и крана на опуске, надежности фиксации их в положении "закрыто". Разборка, смазка и сборка кранов, не обеспечивающих герметичность и плавность хода. Очистка прерывателя тяги, горелки от сажи и других загрязнений. Проверка герметичности различных соединений прибором или пенообразующим раствором. Проверка работоспособности, наладка и регулировка автоматики газового калорифера, в том числе предохранительного устройства, автоматический отключающий прибор газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы. Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы газового калорифера. Проверка работоспособности газового калорифера. Инструктаж абонента. Оформление результатов работ.	1	1	Слесарь 5 р.	0,56	475,35	570,42
1.3.4.21	Техническое обслуживание газового оборудования индивидуальной бани (теплицы гаража, печи) при одной горелке (в объеме требований законодательства) (на каждую последующую горелку применять коэф. 0,7)	шт.	Проверка соответствия установки газового оборудования проектной документации. Проверка наличия свободного доступа к газовому оборудованию. Проверка целостности и укомплектованности газового оборудования. Проверка наличия тяги в дымоходе и вентиляционных каналах, наличия притока воздуха для сжигания газа. Проверка состояния дымоотвода. Проверка надежности крепления газового оборудования. Проверка плавности и легкости вращения крана газового оборудования и крана на опуске, надежности фиксации их в положении "закрыто". Разборка, смазка и сборка кранов, не обеспечивающих герметичность и плавность хода. Очистка прерывателя тяги, горелки от сажи и других загрязнений. Проверка герметичности различных соединений прибором или пенообразующим раствором. Проверка работоспособности, наладка и регулировка автоматики газового оборудования, в том числе работоспособности предохранительного устройства, автоматический отключающий прибор газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы. Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы газового оборудования. Проверка работоспособности газового оборудования. Инструктаж абонента. Оформление результатов работ.	1	1	Слесарь 4 р.	1,44	1 104,96	1 325,95
1.3.4.22	Техническое обслуживание плиты ресторанной с автоматикой (на каждую последующую горелку применять коэф. 0,4)	шт.	Проверка соответствия установки газового оборудования проектной документации. Проверка наличия свободного доступа к газовому оборудованию. Проверка целостности и укомплектованности газового оборудования. Проверка наличия тяги в дымоходе и вентиляционных каналах, наличия притока воздуха для сжигания газа. Проверка состояния дымоотвода. Проверка надежности крепления газового оборудования. Проверка плавности и легкости вращения крана газового оборудования и крана на опуске, надежности фиксации их в положении "закрыто". Разборка, смазка и сборка кранов, не обеспечивающих герметичность и плавность хода. Очистка прерывателя тяги, горелки от сажи и других загрязнений. Проверка герметичности различных соединений прибором или пенообразующим раствором. Проверка работоспособности, наладка и регулировка автоматики газового оборудования, в том числе работоспособности предохранительного устройства, автоматический отключающий прибор газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы. Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы газового оборудования. Проверка работоспособности газового оборудования. Инструктаж абонента. Оформление результатов работ.	1	1	Слесарь 4 р.	0,86	659,92	791,90
1.3.4.23	Техническое обслуживание горелки газовой вентиляционной автоматизированной, при установке в прочее оборудование, мощностью до 30 кВт	шт.	Визуальный осмотр целостности и соответствия нормативным требованиям. Визуальный осмотр наличия свободного доступа к оборудованию. Проверка наличия тяги в вентиляционном канале. Проверка состояния соединительных труб с дымовым каналом. Отключение электрического питания горелки с помощью главного выключателя и закрытие отсека крана газа. Отсоединение горелки от оборудования. Проверка отверстий в распределителе газа на загрязнение, очистка (в случае необходимости). Проверка на затопы или сужения в трубах подачи и возврата топлива, в зонах всасывания воздуха. Чистка фильтра. Чистка вентилятора и головки. Проверка правильности электрического подключения горелки и газовой рамки, положения воздушной заслонки, положения электрода розжига и датчика ионизации. Проверка настройки горелки с использованием газоанализатора, регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы, корректировка настройки при необходимости. Контроль герметичности всех соединений. Инструктаж абонента по безопасному использованию газа при укомплектовании коммунально-бытовых нужд. Оформление результатов работ.	1	1	Слесарь 5 р. мастер	2,00 2,00	1 697,67 2 212,64	4 692,37
1.3.4.24	31-60 кВт	шт.	Визуальный осмотр целостности и соответствия нормативным требованиям. Визуальный осмотр наличия свободного доступа к оборудованию. Проверка наличия тяги в вентиляционном канале. Проверка состояния соединительных труб с дымовым каналом. Отключение электрического питания горелки с помощью главного выключателя и закрытие отсека крана газа. Отсоединение горелки от оборудования. Проверка отверстий в распределителе газа на загрязнение, очистка (в случае необходимости). Проверка на затопы или сужения в трубах подачи и возврата топлива, в зонах всасывания воздуха. Чистка фильтра. Чистка вентилятора и головки. Проверка правильности электрического подключения горелки и газовой рамки, положения воздушной заслонки, положения электрода розжига и датчика ионизации. Проверка настройки горелки с использованием газоанализатора, регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы, корректировка настройки при необходимости. Контроль герметичности всех соединений. Инструктаж абонента по безопасному использованию газа при укомплектовании коммунально-бытовых нужд. Оформление результатов работ.	1	1	Слесарь 5 р. мастер	2,30 2,30	1 952,32 2 544,54	5 396,23
1.3.4.25	61-140 кВт	шт.	Визуальный осмотр целостности и соответствия нормативным требованиям. Визуальный осмотр наличия свободного доступа к оборудованию. Проверка наличия тяги в вентиляционном канале. Проверка состояния соединительных труб с дымовым каналом. Отключение электрического питания горелки с помощью главного выключателя и закрытие отсека крана газа. Отсоединение горелки от оборудования. Проверка отверстий в распределителе газа на загрязнение, очистка (в случае необходимости). Проверка на затопы или сужения в трубах подачи и возврата топлива, в зонах всасывания воздуха. Чистка фильтра. Чистка вентилятора и головки. Проверка правильности электрического подключения горелки и газовой рамки, положения воздушной заслонки, положения электрода розжига и датчика ионизации. Проверка настройки горелки с использованием газоанализатора, регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы, корректировка настройки при необходимости. Контроль герметичности всех соединений. Инструктаж абонента по безопасному использованию газа при укомплектовании коммунально-бытовых нужд. Оформление результатов работ.	1	1	Слесарь 5 р. мастер	3,00 3,00	2 546,50 3 318,95	7 038,54
1.3.4.26	141-510 кВт	шт.	Визуальный осмотр целостности и соответствия нормативным требованиям. Визуальный осмотр наличия свободного доступа к оборудованию. Проверка наличия тяги в вентиляционном канале. Проверка состояния соединительных труб с дымовым каналом. Отключение электрического питания горелки с помощью главного выключателя и закрытие отсека крана газа. Отсоединение горелки от оборудования. Проверка отверстий в распределителе газа на загрязнение, очистка (в случае необходимости). Проверка на затопы или сужения в трубах подачи и возврата топлива, в зонах всасывания воздуха. Чистка фильтра. Чистка вентилятора и головки. Проверка правильности электрического подключения горелки и газовой рамки, положения воздушной заслонки, положения электрода розжига и датчика ионизации. Проверка настройки горелки с использованием газоанализатора, регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы, корректировка настройки при необходимости. Контроль герметичности всех соединений. Инструктаж абонента по безопасному использованию газа при укомплектовании коммунально-бытовых нужд. Оформление результатов работ.	1	1	Слесарь 5 р. мастер	3,50 3,50	2 970,93 3 872,12	8 211,66
1.3.5	Техническое обслуживание систем управления (автоматических регуляторов, связанных с ними датчиков и исполнительных механизмов) отопительным оборудованием (Buderus, Bosch, Viessmann, Protherm и аналоги:	шт.	Изучение документации, подготовительные работы. Осмотр оборудования, проверка качества электрических соединений. Проверка и контроль настроек, параметров. Проверка "журнала аварий". Проверка исполнительных механизмов, датчиков в тестовом режиме. Настройка параметров по заданию пользователя, инструктаж пользователя.	1	1	Слесарь 4 р.	1,833	1 406,55	1 687,86
1.3.5.1	1 контур отопления + ГВС (бойлер)			1	1	Слесарь 4 р.	0,916	702,90	843,48
1.3.5.2	1 дополнительный контур или 1 дополнительный котел (скаладное управление)			1	1	Слесарь 5 р.	0,30	254,65	305,58
1.3.6	Техническое обслуживание бытового газового счетчика	шт.	Внешний осмотр счетчика и наличие пломбы на присоединении счетчика. Проверка соединений на герметичность с помощью прибора и мыльной эмульсии. Проверка работоспособности счетчика и даты последней поверки. Оформление результатов работ.	1	1	Слесарь 4 р.	1,44	1 104,96	1 325,95
1.3.7	Очистка газового фильтра типа ФВБ диаметром до 50 мм.	фильтр		1	1	Слесарь 3 р.	0,44	334,46	401,35
1.3.8	Техническое обслуживание ГИИ	горелка		1	1	Слесарь 4 р.	2,30	1 764,90	2 117,88
1.3.9	Проверка герметичности (контрольная опрессовка) внутренних газопроводов и газового оборудования коммунально-бытовых предприятий	объект		1	1	Слесарь 5 р.			
1.3.10	Аварийно-диспетчерское обеспечение систем газоснабжения на один объект	объект		1	1	Слесарь 5 р.			
2.1.1	Замена участка внутреннего газопровода длиной до одного метра диаметром	участок		1	1	Слесарь 3 р.	2,84	2 158,80	2 590,56
2.1.1.1	15 мм-25 мм	участок		1	1	Слесарь 3 р.	3,38	2 569,28	3 083,14
2.1.1.2	32 мм	участок		1	1	Слесарь 3 р.	4,00	3 040,57	3 648,68
2.1.1.3	40 мм	участок		1	1	Слесарь 3 р.	4,78	3 633,47	4 360,16
2.1.1.4	50 мм	участок		1	1	Слесарь 3 р.	0,94	797,90	957,48
2.1.2	Замена стона внутреннего газопровода диаметром до 25 мм (включительно)	шт.	Уведомить абонентов об отключении газа. Отключить газоснабжение и сбросить избыточное давление. Разобрать резьбовое соединение. Снять старый и поставить новый стон. Собрать резьбовое соединение. Провести контрольную опрессовку. Уведомить абонентов о пуске газа. Произвести продувку и пуск газа. Проверить герметичность соединений. Пронинструировать абонентов о безопасном пользовании газом в быту.	1	1	Слесарь 5 р.			

2.1 Газопроводы, арматура

2.1.3	Замена стона внутреннего газопровода диаметром свыше 25 мм	шт.	Уведомить абонентов об отключении газа. Отключить газоснабжение и сбросить избыточное давление. Разобрать резьбовое соединение. Снять старый и поставить новый стон. Собрать резьбовое соединение. Провести контрольную опрессовку. Уведомить абонентов о пуске газа. Произвести продувку и пуск газа. Проверить герметичность соединений. Пронинструировать абонента о безопасном пользовании газом в бату.	1	1	1,30	1,30	1 103,49	1 324,19
2.1.4	Установка гибкого шланга	шланг	Перекрывать кран на опуске перед прибором. Отсоединить шланг к плите и газопроводу. Открыть кран на опуске. Проверить герметичность соединений. Пронинструировать абонента о безопасном пользовании газом в бату. Сдать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии).	1	1	0,50	0,50	424,42	509,30
2.1.5	Замена газового крана на газопроводе диаметром до 32 мм (включительно)	шт.	Уведомить абонентов об отключении газа. Отключить газоснабжение и сбросить избыточное давление. Разобрать резьбовое соединение. Снять старый и поставить новый кран. Собрать резьбовое соединение. Провести контрольную опрессовку. Уведомить абонентов о пуске газа. Произвести продувку и пуск газа. Проверить герметичность соединений. Пронинструировать абонента о безопасном пользовании газом в бату.	1	1	0,90	0,90	763,94	916,73
2.1.6	Замена газового крана на газопроводе диаметром 40 - 50 мм	шт.	Уведомить абонентов об отключении газа. Отключить газоснабжение и сбросить избыточное давление. Разобрать резьбовое соединение. Снять старый и поставить новый кран. Собрать резьбовое соединение. Провести контрольную опрессовку. Уведомить абонентов о пуске газа. Произвести продувку и пуск газа. Проверить герметичность соединений. Пронинструировать абонента о безопасном пользовании газом в бату.	1	1	1,42	1,42	1 205,35	1 446,42
2.1.7	Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию подземного газопровода к жилому дому (ввод до 25 м)	объект	Осмотреть трассу газопровода, состояние запорных устройств, соединений. Установить оборудование для опрессовки. Произвести контрольную опрессовку газопровода. Демонтировать оборудование для опрессовки. Провести газопровод до вытеснения воздуха. Проверить места возможных утечек на герметичность прибором или пенообразующим раствором. Оформить документы.	1	1	1,40	1,40	1 074,27	1 289,12
2.1.8	То же, при длине более 25 м.	объект	п. 2.1.7	1	1	1,68	1,68	1 289,14	1 546,97
2.1.9	Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию надземного газопровода к жилому дому при длине до 100 м	объект	п. 2.1.7	1	1	1,00	1,00	767,35	920,82
2.1.10	То же, при длине более 100 м	объект	п. 2.1.7	1	1	1,10	1,10	844,07	1 012,88
2.2 ГРПШ									
2.2.1	Установка регулятора давления газа диаметром	регулятор		1	1	3,00	3,00	2 302,03	2 762,44
2.2.1.1	50 мм	регулятор		1	1	5,20	5,20	3 990,19	4 788,23
2.2.1.2	100 мм	регулятор		1	1	0,25	0,25	212,21	254,65
2.2.2	Замена регулятора давления газа	шт.	Закрыть вентиль на баллоне. Снять старый и установить новый регулятор давления. Проверить герметичность соединений и работу регулятора. Пронинструировать абонента о безопасном пользовании газом в бату. Сдать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии).	1	1	0,67	0,67	568,72	682,46
2.2.3	Ремонт и настройка регулятора давления газа РДК и др.	шт.	Установить жидкостный "U"-образный манометр после регулятора на баллоне и определить неисправность. Закрыть вентиль на баллоне. Отсоединить регулятор давления от баллона. Снять крышку корпуса регулятора и отсоединить неисправную деталь. Поставить новую деталь (мембрану, прокладку и пр.). Установить крышку корпуса регулятора. Подсоединить регулятор к баллону. Проверить герметичность соединений и настроить регулятор по жидкостному манометру. Пронинструировать абонента о безопасном пользовании газом в бату. Сдать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии).	1	1	2,88	2,88	2 209,95	2 651,94
2.2.4	Ремонт регулятора давления газа типа РДГК-6 и РДГК-10 при замене мембраны	регулятор		1	1	4,00	4,00	3 069,37	3 683,24
2.2.5	Ремонт регулятора давления газа типа РДГД-20 и РДНК-400 и РДКС-50 при замене мембраны	регулятор		1	1	4,32	4,32	3 314,93	3 977,92
2.2.6	Первичный пуск газа в ШРП при оной нитке газопровода (при повторном пуске газа применять коэф. 0,7)	шт.		1	1	2,88	2,88	2 209,95	5 585,52
2.2.7	Первичный пуск газа в ШРП при двух нитках газопровода (при повторном пуске газа применять коэф. 0,7)	шт.		1	1	2,88	2,88	2 444,65	
2.3 Счетчик газа									
2.3.1	Демонтаж бытового счетчика с установкой перемычки	шт.	Перекрывать кран на опуске перед счетчиком. Провести демонтаж соединительных элементов счетчика и снять счетчик. Установить перемычку. Пустить газ. Проверить герметичность соединений. Оформить наряд. Сдать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии).	1	1	1,00	1,00	848,83	1 018,60
2.3.2	Установка бытового счетчика газа после ремонта или поверки	шт.	Отключить газоснабжение. Демонтировать перемычку. Подсоединить счетчик к газопроводу. Продуть газопровод. Проверить герметичность соединений. Пустить газ. Пронинструировать абонента о безопасном пользовании газом в бату. Сдать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии).	1	1	1,44	1,44	1 222,32	1 466,78
2.3.3	Замена прибора учета газа (бытового счетчика)	шт.	Перекрывать кран перед счетчиком. Провести демонтаж соединительных элементов счетчика и снять счетчик. Провести монтаж соединительных элементов счетчика и установить новый счетчик. Открыть кран перед счетчиком и пустить газ в газовые приборы. Проверить герметичность соединений. Оформить наряд и схему на установку счетчика. Пронинструировать абонента о безопасном пользовании газом в бату. Сдать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии).	1	1	3,50	3,50	2 685,71	6 445,70
2.3.4	Монтаж бытового счетчика газа на существующем газопроводе с опрессовкой и пуском газа (со сваркой)	шт.		1	1	3,50	3,50	2 685,71	
2.3.5	Замена газового счетчика типа РГ-40	шт.		1	1	3,96	3,96	3 038,68	3 646,42
2.3.6	Демонтаж (монтаж) ротационного или турбинного газового счетчика с установкой перемычки	шт.		1	1	2,00	2,00	1 534,69	1 841,63
2.4 Плита газовая									
2.4.1	Замена газовой плиты, перестановка с использованием новой плиты, с пуском газа без сварки, с регулировкой горелки	шт.	Перекрывать кран на опуске перед плитой. Отсоединить плитку. Установить и подсоединить новую плитку. Пустить газ и проверить герметичность соединений. Опресовать горение газа. Пронинструировать абонента о безопасном пользовании газом в бату. Сдать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии).	1	1	1,00	1,00	848,83	1 018,60

2.4.2	Замена газовой плиты, перестановка, с пуском газа, с применением сварки, с регулировкой горелки	шт.	Перекрывать кран на опуске перед плитой. Отсоединить плиту. Обрезать газопровод. Подготовить новую подводку и приварить ее. Установить плиту на новое место и подсоединить ее к газопроводу. Продуть газопровод до полного вытеснения воздуха газом. Пустить газ и проверить герметичность соединений. Отрегулировать работу горелок плиты. Пронинструировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии).	1	1	Слесарь 5 р.	2,00	2,00	1 697,67	3 878,83
2.4.3	Демонтаж газовой плиты с установкой заглушки	шт.	Перекрывать кран на опуске перед прибором, отсоединить плиту, установить заглушку на газопровод. Проверить на герметичность кран и заглушку. Оформить акт на отключение прибора. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии).	1	1	Слесарь 5 р.	0,54	0,54	458,37	550,04
2.4.4	Первичный пуск газа в газовое оборудование многоквартирного жилого дома при установке газовой плиты, бакового счетчика газа и количестве приборов на одном стояке до 5	стояк		1	1	Слесарь 4 р.	2,40	2,40	1 841,62	2 209,94
2.4.5	То, же при количестве приборов на одном стояке 6-10	стояк		1	1	Слесарь 4 р.	3,30	3,30	2 532,23	3 038,68
2.4.6	То, же при количестве приборов на одном стояке 11-15	стояк		1	1	Слесарь 4 р.	4,18	4,18	3 207,50	3 849,00
2.4.7	То, же при количестве приборов свыше 16	стояк		1	1	Слесарь 4 р.	5,10	5,10	3 913,44	4 666,13
2.5 Отопительное оборудование										
2.5.1	Демонтаж проточного водонагревателя с установкой заглушки	шт.	Перекрывать кран на опуске перед прибором и вентиль на водопроводе. Отсоединить водонагреватель, установить заглушку на газопровод. Проверить на герметичность кран и заглушку. Произвести демонтаж дымоотводящей трубы. Оформить акт на отключение прибора. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии).	1	1	Слесарь 5 р.	1,20	1,20	1 018,59	1 222,31
2.5.2	Замена водонагревателя проточного без изменения подводки с пуском газа и регулировкой работы прибора	шт.	Перекрывать кран на опуске перед прибором и вентиль на водопроводе. Отсоединить водонагреватель от газопровода и водопровода, тягоперехватчик с крюков. Установить новый водонагреватель. Подсоединить водонагреватель к газопроводу и водопроводу, тягоперехватчик к дымоходу. Пустить газ и воду. Отрегулировать работу прибора. Проверить герметичность соединений. Пронинструировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии).	1	1	Слесарь 5 р.	3,00	3,00	2 546,50	3 055,80
2.5.3	Замена проточного водонагревателя с новой подводкой газопровода, водопровода и пуском газа	шт.	Перекрывать кран на опуске перед прибором и вентиль на водопроводе. Отсоединить водонагреватель от газопровода, водопровода, тягоперехватчик от дымохода. Демонтировать старый водонагреватель. Произвести монтаж нового газопровода и водопровода необходимой длины и соответствующих диаметров и подсоединить к действующим сетям водопровода и газопровода. Установить новый водонагреватель. Подсоединить водонагреватель к газопроводу и водопроводу, присоединить вытяжную трубу к дымоходу. Продуть газопровод до полного вытеснения воздуха газом. Пустить газ и воду. Проверить герметичность соединений. Отрегулировать работу прибора. Пронинструировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии).	1	1	Слесарь 5 р.	6,00	6,00	5 093,02	6 111,62
2.5.4	Подключение газопровода при замене водонагревателя проточного со снятием заглушки, пуском газа и регулировкой работы прибора (позиция применяется после установки прибора и его подключения к водопроводу и дымоходу сторонней организацией)	шт.	Удалить заглушку из крана на опуске перед прибором. Подсоединить водонагреватель к газопроводу. Пустить газ и воду. Отрегулировать работу прибора. Проверить герметичность соединений. Пронинструировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии).	1	1	Слесарь 5 р.	1,00	1,00	848,83	1 018,60
2.5.5	Демонтаж котла с установкой заглушки	шт.	Отключить котел от электроэнергии. Отключить подачу газа с установкой заглушки в кран на опуске. Слить воду из систем горячего водоснабжения и отопления. Отключить котел от систем горячего водоснабжения и отопления. Отсоединить дымоход. Снять котел с креплений (со стены или пола). Проверить герметичность резьбовых соединений мальной эмалью (прибором). Оформить акт на отключение газового прибора. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии).	1	1	Слесарь 5 р.	1,08	1,08	916,74	1 100,09
2.5.6	Замена котла без проведения сварочных работ	шт.	Закрыть газовый кран на опуске к котлу. Отключить котел от электроэнергии. Слить воду из систем горячего водоснабжения и отопления. Отсоединить котел от систем горячего водоснабжения и отопления, отсоединить дымоход. Снять котел с креплений (со стены или пола). Установить котел согласно требований завода-изготовителя. Подсоединить к системам горячего водоснабжения и отопления, заполнить систему водой, проверить на герметичность. Подсоединить дымоход, подсоединить котел к газовой разводке. Подключить котел к электроэнергии. Провести пуско-наладочные работы согласно "Руководства по условиям эксплуатации котлов". Проверить герметичность резьбовых соединений мальной эмалью (прибором), наличие тяги в дымоходах и вентканалах. Пустить котел. Пронинструировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии).	1	1	Слесарь 5 р.	4,00	4,00	3 395,35	4 074,42
2.5.7	Установка котла без проведения сварочных работ	шт.	Установить котел по правилам завода-изготовителя, либо проверить правильность установки котла владельцем. Подсоединить котел к системам горячего водоснабжения, отопления. Заполнить системы горячего водоснабжения и отопления водой, проверить герметичность котла, систем водоснабжения и отопления. Подсоединить дымоход, подсоединить котел к газовой разводке. Подключить котел к электроэнергии. Провести пуско-наладочные работы в соответствии с "Руководством об условиях эксплуатации котлов". Проверить герметичность резьбовых соединений мальной эмалью (прибором), наличие тяги в дымоходах и вентканалах. Пронинструировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии).	1	1	Слесарь 5 р.	3,00	3,00	2 546,50	3 055,80
2.5.8	Подключение газопровода при замене котла со снятием заглушки, пуском газа и регулировкой работы прибора (позиция применяется после установки прибора и его подключения к водопроводу и дымоходу сторонней организацией)	шт.	Удалить заглушку из газового крана на опуске к котлу. Подсоединить к газовой разводке, проверить герметичность резьбовых соединений мальной эмалью (прибором). Подключить к электроэнергии. Провести пуско-наладочные работы согласно "Руководства по условиям эксплуатации котлов", проверить герметичность резьбовых соединений мальной эмалью (прибором), наличие тяги в дымоходах и вентканалах. Пустить котел. Пронинструировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии).	1	1	Слесарь 5 р.	1,00	1,00	848,83	1 018,60

2.5.9	Замена атмосферной горелки напольного котла	шт.	Закрыть газовый кран на опуске к котлу. Отключить котел от электропитания. Снять переднюю и боковую панели. Отсоединить провода автоматики, трубы запальника, газоподводящую трубу горелки. Снять винты крепления горелки, извлечь горелку из корпуса котла. Установить новую горелку, закрепить горелку внутри корпуса котла при помощи винтов. Присоединить газоподводящую трубу горелки, провода автоматики, трубу запальника. Подключить электропитание. Проверить условия работы котла, герметичность резьбовых соединений (мыльной эмульсией или прибором). Наличие тяги в дымоходах и вентканалах. Провести пробный пуск котла. Установить переднюю и боковую панели. Пустить котел. Пронинструировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии).	1	1	Слесарь 5 р.	2,00	2,00	1 697,67	2 037,20
2.5.10	Замена газовой печной горелки (без изменения подводки)	шт.	Перекрывать кран на опуске перед прибором. Снять старую и установить новую горелку. Проверить герметичность соединений. Пустить газ, проверить работу горелки, отрегулировать горение газа. Пронинструировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии).	1	1	Слесарь 5 р.	1,38	1,38	1 171,39	1 405,67
2.5.11	Установка вентиляционной горелки напольного котла до 125 кВт без ее регулировки	шт.	Закрыть газовый кран на опуске к котлу. Отключить котел от электропитания. Отсоединить провода автоматики и розжига, отсоединить газоподводящий шланг горелки. Снять винты крепления горелки, извлечь горелку из корпуса котла. Установить новую горелку, присоединить провода автоматики и розжига. Подключить электропитание. Проверить условия работы котла, проверить герметичность резьбовых соединений мыльной эмульсией (прибором), наличие тяги в дымоходах и вентканалах. Провести пробный пуск котла. Установить переднюю панель котла. Пустить котел. Пронинструировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии).	1	1	Слесарь 5 р.	3,50	3,50	2 970,93	3 565,12
2.5.12	Отключение и подключение газового прибора без отсоединения	шт.	Проверить положение крана на опуске перед прибором. При отключении закрыть и опломбировать кран, при подключении снять пломбу и открыть кран. Пустить газ, проверить герметичность соединений и работоспособность прибора. Отрегулировать горение газа. Пронинструировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии).	1	1	Слесарь 5 р.	0,20	0,20	169,76	203,71
2.5.13	Первичный пуск газа в газовое оборудование общественного назначения, производственного назначения, административного, общественного здания (при повторном пуске газа применять коэф. 0,7)	объект		1	1	Слесарь 4 р.	3,70	3,70	2 839,17	3 407,00
2.5.14	Первичный пуск газа в газовое оборудование котельной (при повторном пуске газа применять коэф. 0,7)	котел		1	1	Слесарь 4 р.	2,43	2,43	1 864,65	4 712,78
2.5.15	Первичный пуск каждого последующего котла малой мощности с автоматикой (при повторном пуске газа применять коэф. 0,7)	котел		1	1	Слесарь 5 р.	2,43	2,43	2 062,67	
2.5.16	Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию горелок инфракрасного излучения (при повторном пуске газа применять коэф. 0,7)	горелка		1	1	Слесарь 4 р.	0,67	0,67	514,13	1 299,42
2.5.17	Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке плиты (при установке двух плит применять коэф. 1,8; при установке бытового счетчика применять коэф. 1,15; при повторном пуске газа применять коэф. 0,6)	объект		1	1	Слесарь 4 р.	1,44	1,44	1 104,96	1 325,95
2.5.18	Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке проточного водонагревателя (при установке двух водонагревателей применять коэф. 1,8 при установке бытового счетчика применять коэф. 1,05; при повторном пуске газа применять коэф. 0,6)	объект		1	1	Слесарь 4 р.	3,60	3,60	2 762,43	3 314,92
2.5.19	Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке отопительного аппарата (при установке двух отопительных аппаратов применять коэф. 1,8; при установке бытового счетчика применять коэф. 1,1; при повторном пуске газа применять коэф. 0,6)	объект		1	1	Слесарь 4 р.	2,88	2,88	2 209,95	2 651,94
2.5.20	Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке плиты и отопительного аппарата (при установке двух отопительных аппаратов применять коэф. 1,4; при установке бытового счетчика применять коэф. 1,08; при повторном пуске газа применять коэф. 0,6)	объект		1	1	Слесарь 4 р.	4,32	4,32	3 314,93	3 977,92
3.1 Газопроводы										
3.1.1	Ремонт футляра на надземном газопроводе	футляр		1	1	Слесарь 3 р.	1,64	1,64	1 246,63	1 495,96
3.1.2	Ремонт футляра на подземном газопроводе без вскрытия	футляр		1	1	Слесарь 3 р.	3,41	3,41	2 592,09	3 110,51
3.1.3	Сварка стыка диаметром до 50 мм	стык		1	1	Электросварщик 5 р.	0,49	0,49	415,93	950,32
3.1.4	Сварка стыка диаметром 51-100 мм	стык		1	1	Электросварщик 5 р.	0,49	0,49	376,00	
				1	1	Электросварщик 5 р.	0,64	0,64	543,25	1 241,22
				1	1	Слесарь 4 р.	0,64	0,64	491,10	

3.1.5	Масляная окраска ранее окрашенных надземных газопроводов, одна окраска (при двух окрасках применять коэф. 1,5; при грунтовке коэф. 1,3; при работе с лестницей применить коэф. 1,2; при работе с вышки — по доп. расчету)	м2		1	1	Слесарь 2 р.	0,33	0,33	247,99	297,59
3.1.6	Устранение снежно-ледяных и кристаллоидных заужорков в газопроводе: заливной растворителя	заужорка		1	1	Слесарь 4 р.	1,60	1,60	1 227,75	1 473,30
3.1.7	отогревом места ледяной заужорки	заужорка		1	1	Слесарь 4 р.	3,40	3,40	2 608,96	3 130,75
3.1.8	шуровой газопровода	заужорка		1	1	Слесарь 4 р.	2,50	2,50	1 918,36	2 302,03
3.1.9	продувкой газом или воздухом	заужорка		1	1	Слесарь 4 р.	2,80	2,80	2 148,56	2 578,27
3.2 Арматура, соединения										
3.2.1	Устранение утечки газа в муфтовое соединение внутреннего газопровода диаметром 50 мм	соединение		1	1	Слесарь 3 р.	0,65	0,65	494,10	592,92
3.2.2	Замена прокладки к газоподводящей трубе	шт.		1	1	Слесарь 5 р.	0,50	0,50	424,42	509,30
3.2.3	Отключение газового прибора с установкой заглушки	прибор		1	1	Слесарь 3 р.	0,39	0,39	296,46	355,75
3.2.4	Подключение газового прибора со снятием заглушки	прибор		1	1	Слесарь 5 р.	0,52	0,52	441,38	529,66
3.2.5	Притирка газового крана Ду 25 — 40	шт.		1	1	Слесарь 5 р.	1,69	1,69	1 434,54	1 721,45
3.2.6	Притирка газового крана Ду 50	шт.		1	1	Слесарь 5 р.	1,85	1,85	1 570,35	1 884,42
3.2.7	Смазка газового крана диаметром до 20 мм (включительно)	шт.		1	1	Слесарь 5 р.	0,17	0,17	144,29	173,15
3.2.8	Смазка газового крана Ду 25-40	шт.		1	1	Слесарь 5 р.	0,22	0,22	186,75	224,10
3.2.9	Смазка газового крана Ду 50	шт.		1	1	Слесарь 5 р.	0,30	0,30	254,65	305,58
3.3 ГРПШ										
3.3.1	Ремонт предохранительно-запорного клапана типа ПКК-40М шкафовых регуляторов пунктов	клапан		1	1	Слесарь 4 р.	4,43	4,43	3 399,33	4 079,20
3.3.2	Замена пружинных манометров в ГРП	манометр		1	1	Слесарь 4 р.	0,60	0,60	460,41	552,49
3.3.3	Чистка газового фильтра	шт.		1	1	Слесарь 4 р.	0,25	0,25	191,83	230,20
3.4.1	Монтаж сигнализатора загазованности типа СГТ-6	прибор		1	1	Слесарь 4 р.	2,00	2,00	1 534,69	1 841,63
3.4.2	Замена датчика сигнализатора загазованности (без клапана)	шт.		1	1	Слесарь 5 р.	0,30	0,30	254,65	305,58
3.4 Счетчик газа, сигнализатор загазованности										
3.5 Плита газовая										
3.5.1	Замена рамы плиты	шт.		1	1	Слесарь 5 р.	1,50	1,50	1 273,26	1 527,91
3.5.2	Замена верхней горелки плиты	шт.		1	1	Слесарь 5 р.	0,29	0,29	246,16	295,39
3.5.3	Замена горелки духового шкафа	шт.		1	1	Слесарь 5 р.	0,36	0,36	305,59	366,71

3.5.4	Замена сопла горелки	шт.	Перекрывать кран замененной горелки. Снять горелки и стол плиты. Заменить сопло. Проверить герметичность в месте установки нового сопла. Установить стол и горелки плиты на место. Пустить газ, отрегулировать горение газа. Пронинструировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии).	1	1	Слесарь 5 р.	0,15	0,15	127,33	152,80
3.5.5	Замена смесителя горелки	шт.	Перекрывать кран на опуске перед прибором. Снять горелки и стол плиты. Отсоединить подводивший газопровод горелок плиты. Снять старый и установить новый смеситель. Подсоединить подводивший газопровод горелок плиты. Проверить герметичность подводившего газопровода горелок плиты с помощью мыльной эмульсии. Установить стол и горелки плиты на место. Пустить газ, отрегулировать горение газа. Пронинструировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии).	1	1	Слесарь 5 р.	0,20	0,20	169,76	203,71
3.5.6	Замена газопроводящей трубки верхней горелки	шт.	Перекрывать кран на опуске перед прибором. Снять горелки и стол плиты. Отсоединить старую и установить новую газопроводящую трубку. Проверить герметичность соединений. Установить стол и горелки плиты на место. Пустить газ, отрегулировать горение газа. Пронинструировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии).	1	1	Слесарь 5 р.	0,25	0,25	212,21	254,65
3.5.7	Замена прокладки газопроводящей трубки	шт.	Перекрывать кран на опуске перед прибором. Снять горелки и стол плиты. Отсоединить газопроводящую трубку, заменить прокладку, присоединить газопроводящую трубку. Проверить герметичность соединений. Установить стол и горелки плиты на место. Пустить газ, отрегулировать горение газа. Пронинструировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии).	1	1	Слесарь 5 р.	0,15	0,15	127,33	152,80
3.5.8	Замена (или ремонт) дверки духового шкафа	шт.	Снять старую и поставить новую дверку духового шкафа, проверить и отрегулировать плотность прилегания дверки к проему шкафа. Пронинструировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии).	1	1	Слесарь 5 р.	1,24	1,24	1 052,57	1 263,08
3.5.9	Замена стекла дверки духового шкафа	шт.	Разобрать дверку духового шкафа плиты. Удалить разбитое и поставить новое стекло. Собрать дверку. Пронинструировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии).	1	1	Слесарь 5 р.	0,43	0,43	365,00	438,00
3.5.10	Замена подсветки духового шкафа	шт.	Снять плафон. Заменить лампочку. Установить плафон, проверить работу подсветки. Пронинструировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии).	1	1	Слесарь 5 р.	0,30	0,30	254,65	305,58
3.5.11	Замена ручки дверки духового шкафа	шт.	Снять старую и установить новую ручку. Пронинструировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии).	1	1	Слесарь 5 р.	0,40	0,40	339,53	407,44
3.5.12	Замена привода вертела духового шкафа	шт.	Перекрывать кран на опуске перед прибором. Отсоединить плиту. Заменить привод. Подсоединить плиту. Проверить герметичность соединений. Проверить работоспособность вертела. Пронинструировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии).	1	1	Слесарь 5 р.	0,60	0,60	509,31	611,17
3.5.13	Замена крана плиты	шт.	Перекрывать кран на опуске перед прибором. Снять горелки и стол плиты. Снять переднюю панель плиты. Снять старый и поставить новый кран. Собрать плиту в обратной последовательности. Проверить герметичность соединений. Проверить плавность и легкость вращения крана и надежность фиксации его в положении "Закрыто". Пустить газ, проверить горение газа. Пронинструировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии).	1	1	Слесарь 5 р.	0,82	0,82	696,05	835,26
3.5.14	Замена штока крана плиты	шт.	Перекрывать кран на опуске перед прибором. Снять горелки и стол плиты. Снять переднюю панель плиты. Разобрать кран, заменить шток, собрать кран. Проверить герметичность крана. Собрать плиту в обратной последовательности. Проверить плавность и легкость вращения крана и надежность фиксации его в положении "Закрыто". Пустить газ, проверить горение газа. Пронинструировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии).	1	1	Слесарь 5 р.	0,25	0,25	212,21	254,65
3.5.15	Замена пружины штока крана плиты	шт.	Перекрывать кран на опуске перед прибором. Снять горелки и стол плиты. Снять переднюю панель плиты. Разобрать кран, заменить пружину штока, собрать кран. Проверить герметичность крана. Собрать плиту в обратной последовательности. Проверить плавность и легкость вращения крана и надежность фиксации его в положении "Закрыто". Пустить газ, проверить горение газа. Пронинструировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии).	1	1	Слесарь 5 р.	0,17	0,17	144,29	173,15
3.5.16	Замена электродрозжиг при гибкой прищепке	шт.	Перекрывать кран на опуске перед прибором. Отключить плиту от электросети. Снять горелки и стол плиты. Демонтировать электродрозжиг, установить новый электродрозжиг. Собрать плиту в обратной последовательности. Подключить плиту к электросети. Пустить газ, проверить работу электродрозжига. Пронинструировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии).	1	1	Слесарь 5 р.	0,50	0,50	424,42	509,30
3.5.17	Замена электродрозжиг при жесткой прищепке	шт.	Перекрывать кран на опуске перед прибором. Отключить плиту от электросети. Демонтировать муфтовое соединение. Отсоединить плиту. Снять горелки и стол плиты. Демонтировать электродрозжиг, установить новый электродрозжиг. Собрать муфтовое соединение. Собрать плиту в обратной последовательности. Подсоединить плиту. Подключить плиту к электросети. Проверить герметичность соединений. Пустить газ, проверить работу электродрозжига. Пронинструировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии).	1	1	Слесарь 5 р.	1,00	1,00	848,83	1 018,60
3.5.18	Замена разрядника блока пьезорозжиг	шт.	Перекрывать кран на опуске перед прибором. Снять горелки и стол плиты. Заменить разрядник блока пьезорозжиг. Собрать плиту в обратной последовательности. Проверить герметичность соединений. Пустить газ, проверить работу пьезорозжига. Пронинструировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии).	1	1	Слесарь 5 р.	0,10	0,10	84,89	101,87
3.5.19	Замена терморегулятора (указателя температуры) плиты	шт.	Разобрать дверку духового шкафа. Снять старый и установить новый указатель температуры. Собрать дверку духового шкафа. Зажечь горелку духового шкафа, проверить работоспособность указателя температуры. Пронинструировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии).	1	1	Слесарь 5 р.	0,70	0,70	594,18	713,02
3.5.20	Установка гибкого шланга	шт.	Перекрывать кран на опуске перед прибором. Отсоединить плиту. Подсоединить гибкий шланг к плите и газопроводу. Открыть кран на опуске. Проверить герметичность соединений. Пронинструировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии).	1	1	Слесарь 5 р.	0,50	0,50	424,42	509,30

3.5.21	Регулировка горения газа с калибровкой отверстия форсунки плиты	шт.	Перекрывать кран на опуске перед прибором. Снять горелки и стол плиты. Проверить калибровку сопла, при необходимости - откалибровать отверстия. Установить горелки и стол плиты на место. Пустить газ, отрегулировать горение воздушной заслонкой. Пронинструировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии).	1	1	Слесарь 5 р.	0,25	0,25	212,21	254,65
3.5.22	Регулировка горения горелки духового шкафа плиты	шт.	Перекрывать кран на опуске перед прибором. Вынуть поддон духового шкафа, снять горелку духового шкафа, проверить калибровку сопла, при необходимости откалибровать отверстия. Установить горелку и поддон на место. Пустить газ, отрегулировать горение воздушной заслонкой. Пронинструировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии).	1	1	Слесарь 5 р.	0,50	0,50	424,42	509,30
3.5.23	Прочистка, калибровка сопла горелки плиты	шт.	Перекрывать кран на опуске перед прибором. Снять горелки и стол плиты, прочистить сопло, проверить калибровку сопла и при необходимости откалибровать. Установить горелки и стол плиты на место. Пустить газ, визуально убедиться в правильности процесса горения. Пронинструировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии).	1	1	Слесарь 5 р.	0,30	0,30	254,65	305,58
3.5.24	Настройка терморегулятора (указателя температуры)	шт.	Перекрывать кран на опуске перед прибором. Снять горелки и стол плиты. Отрегулировать сифон (ослабить или подтянуть контргайку). Пустить газ, проверить герметичность резьбовых соединений. Установить горелки и стол плиты на место. Проверить работу указателя температуры. Пронинструировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии).	1	1	Слесарь 5 р.	0,33	0,33	280,12	336,14
3.5.25	Настройка электромагнитного клапана (ЭМК) плиты	шт.	Перекрывать кран на опуске перед прибором. Открыть термодатчик верхней и нижней горелки плиты. Разобрать ЭМК. Зачистить контакты ЭМК и термодат. Заменить ЭМК и проверить две термодат. Проверить герметичность соединений путем обмыливания. Пустить газ, проверить исправность работы ЭМК. Пронинструировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии).	1	1	Слесарь 5 р.	0,67	0,67	568,72	682,46
3.5.26	Чистка форсунок	шт.	Перекрывать кран на опуске перед прибором. Снять горелки и стол плиты. Снять форсунку, прочистить и установить на место. Установить горелки и стол плиты. Пустить газ, проверить горение. Пронинструировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии).	1	1	Слесарь 5 р.	0,17	0,17	144,29	173,15
3.5.27	Чистка подводящих трубок к горелкам	шт.	Перекрывать кран на опуске перед прибором. Снять горелки и стол плиты. Отсоединить газоподводящие трубки, прочистить их и установить на место. Проверить герметичность соединений. Установить горелки и стол плиты. Пустить газ, отрегулировать горение газа. Пронинструировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии).	1	1	Слесарь 5 р.	0,50	0,50	424,42	509,30
3.5.28	Чистка горелки духового шкафа	шт.	Перекрывать кран на опуске перед прибором. Снять горелку духового шкафа, очистить и установить на место. Пустить газ, отрегулировать горение газа. Пронинструировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии).	1	1	Слесарь 5 р.	0,67	0,67	568,72	682,46
3.5.29	Установка электродвигателя при жесткой прищипке	шт.	Установить электродвигатель. Собрать муфтовое соединение. Собрать плиту в обратной последовательности. Подсоединить плиту к электросети. Проверить герметичность соединений. Пустить газ, проверить работу электродвигателя. Пронинструировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии).	1	1	Слесарь 5 р.	0,50	0,50	424,42	509,30
3.5.30	Ремонт крана плиты или крана на опуске с притиркой	шт.	Перекрывать кран на опуске перед прибором. Разобрать кран. При необходимости заменить пружину, штифт. Смазать кран, собрать, установить. Проверить герметичность соединений. Пустить газ, проверить работоспособность крана. Пронинструировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии).	1	1	Слесарь 5 р.	0,50	0,50	424,42	509,30
3.6 Отопительные оборудование, водонагреватели										
3.6.1	Очистка от сажи и грязи теплообменника котла с демонтажем		Закрыть газовый кран на опуске к котлу. Отключить котел от электросети. Перекрывать краны систем горячего водоснабжения и отопления перед котлом. Снять переднюю панель котла и крышку огневой камеры. Слить воду из котла, отсоединить провода от датчиков температуры. Открыть накладки гайки или разъединить гидравлические соединения теплообменника. Извлечь из корпуса котла теплообменник, произвести очистку от сажи теплообменника. Подключить теплообменник к аппарату для промывки, произвести промывку теплообменника в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя. Отсоединить теплообменник от аппарата для промывки, установить в корпус котла теплообменник. Завернуть накладки гайки или соединить гидравлические соединения теплообменника. Открыть краны систем ГВС и отопления перед котлом и проверить герметичность теплообменника и соединений. Подключить провода к датчикам температуры, установить крышку огневой камеры. Проверить герметичность резьбовых соединений малой эмульсией (прибором), наличие тяги в дымоходах и вентканалов. Провести пробный пуск котла. Установить переднюю панель котла. Пустить газ, проверить работоспособность котла. Пронинструировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии).	1	1	Слесарь 5 р.	4,00	4,00	3 395,35	4 074,42
3.6.2	Подключение газопровода при замене водонагревателя проточного со снятием заглушки, пуском газа и регулировкой работы прибора (позиция применяется после установки прибора и его подключения к водопроводу и дымоходу стороной организации)	шт.	Удалить заглушку из крана на опуске перед прибором. Подсоединить водонагреватель к газопроводу. Пустить газ и воду. Отрегулировать работу прибора. Проверить герметичность соединений. Пронинструировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии).	1	1	Слесарь 5 р.	1,00	1,00	848,83	1 018,60
3.6.3	Замена водяной части блок-крана	шт.	Перекрывать кран на опуске перед прибором и вентиль на водопроводе. Снять переднюю крышку водонагревателя. Отсоединить подводящие трубки холодной и горячей воды. Отсоединить старую и подсоединить новую водяную часть блок-крана. Присоединить подводящие трубки холодной и горячей воды. Проверить на герметичность места возможных утечек газа путем обмыливания. Поставить переднюю крышку. Пустить газ и воду, отрегулировать работу прибора. Пронинструировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии).	1	1	Слесарь 5 р.	1,11	1,11	942,21	1 130,65
3.6.4	Замена запальника	шт.	Перекрывать кран запальника. Снять старый и установить новый запальник. Пустить газ, проверить работу запальника. Пронинструировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии).	1	1	Слесарь 5 р.	0,24	0,24	203,72	244,46

3.6.5	Замена теплообменника ВПГ	шт.	Перекрывать кран на опуске перед прибором и вентиль на водопроводе. Снять переднюю крышку водонагревателя. Отсоединить горелку. Отсоединить трубки горячей и холодной воды от calorifiera. Снять старый и поставить новый теплообменник. Подсоединить горелку и водные трубки. Пустить газ и воду, отрегулировать работу прибора. Поставить переднюю крышку. Пронинструировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии).	1	1	Слесарь 5 р.	1,00	1,00	848,83	1 018,60
3.6.6	Снятие теплообменника ВПГ	шт.	Перекрывать кран на опуске перед прибором и вентиль на водопроводе. Снять переднюю крышку водонагревателя. Отсоединить горелку и водные трубки. Снять старый теплообменник. Поставить переднюю крышку. Пронинструировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии).	1	1	Слесарь 5 р.	0,40	0,40	339,53	407,44
3.6.7	Установка теплообменника ВПГ	шт.	Снять переднюю крышку водонагревателя. Поставить новый теплообменник. Подсоединить горелку и водные трубки. Пустить газ и воду, отрегулировать работу прибора. Поставить переднюю крышку. Пронинструировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии).	1	1	Слесарь 5 р.	0,60	0,60	509,31	611,17
3.6.8	Замена датчика тяги	шт.	Перекрывать кран на опуске перед прибором. Снять переднюю крышку водонагревателя. Снять старый и поставить новый датчик тяги. Проверить герметичность соединений путем обмыливания и работу датчика тяги. Поставить переднюю крышку. Пустить газ, отрегулировать работу прибора. Пронинструировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии).	1	1	Слесарь 5 р.	0,33	0,33	280,12	336,14
3.6.9	Замена прокладки к газоподводящей трубе	шт.	Перекрывать кран на опуске перед прибором. Снять переднюю крышку водонагревателя. Отсоединить газоподводящую трубу, заменить прокладку. Подсоединить газоподводящую трубу. Поставить переднюю крышку. Проверить герметичность соединений путем обмыливания. Пустить газ, отрегулировать работу прибора. Пронинструировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии).	1	1	Слесарь 5 р.	0,33	0,33	280,12	336,14
3.6.10	Прочистка сопла запальника	шт.	Перекрывать кран запальника, снять трубу запальника, прочистить сопло, установить трубу запальника, проверить работу запальника. Пронинструировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии).	1	1	Слесарь 5 р.	0,32	0,32	271,62	325,94
3.6.11	Прочистка, калибровка сопла горелки	шт.	Перекрывать кран на опуске перед прибором и вентиль на водопроводе. Снять переднюю крышку водонагревателя. Проверить герметичность мест возможных утечек газа путем обмыливания. Установить горелку. Проверить на герметичность места возможных утечек газа путем обмыливания. Поставить переднюю крышку. Пустить газ и воду, отрегулировать работу прибора. Пронинструировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии).	1	1	Слесарь 5 р.	0,40	0,40	339,53	407,44
3.6.12	Чистка трубки, настройка датчика тяги	шт.	Перекрывать кран на опуске перед прибором и вентиль на водопроводе. Снять переднюю крышку водонагревателя. Отсоединить горелку, термолару и запальник. Очистить трубку датчика тяги. Замерить наклонную гайку. Поставить переднюю крышку. Пустить газ и воду, отрегулировать работу прибора. Пронинструировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии).	1	1	Слесарь 5 р.	0,25	0,25	212,21	254,65
3.6.13	Чистка горелки	шт.	Перекрывать кран на опуске перед прибором и вентиль на водопроводе. Снять переднюю крышку водонагревателя. Демонтировать горелку, термолару и запальник. Очистить горелку, установить горелку, термолару и запальник. Проверить на герметичность места возможных утечек газа путем обмыливания. Поставить переднюю крышку. Пустить газ и воду, отрегулировать горение газа. Пронинструировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии).	1	1	Слесарь 5 р.	0,8	0,8	679,08	814,90
3.6.14	Устранение течи воды в резьбовом соединении	шт.	Перекрывать кран на опуске перед прибором и вентиль на водопроводе. Снять переднюю крышку водонагревателя. Устранить течь воды путем замены паронитовой прокладки или подмоткой пакли в резьбовые соединения. Поставить переднюю крышку водонагревателя. Пустить газ и воду, проверить работу прибора. Пронинструировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии).	1	1	Слесарь 5 р.	0,42	0,42	356,52	427,82
3.6.15	Очистка радиатора (теплообменника) от сажи	шт.	Перекрывать кран на опуске перед прибором и вентиль на водопроводе. Снять переднюю крышку водонагревателя. Отсоединить радиатор, очистить от сажи и промывать. Подсоединить радиатор. Проверить на герметичность места возможных утечек газа путем обмыливания. Поставить переднюю крышку. Пустить газ и воду, проверить работу прибора. Пронинструировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии).	1	1	Слесарь 5 р.	2,00	2,00	1 697,67	2 037,20
3.6.16	Проверка и настройка котла	шт.	Проверить наличие стабилизатора напряжения, заземления, фильтра воды. Закрывать газовый кран на опуске к котлу. Отключить котел от электроэнергии. Снять переднюю панель котла. Установить манометр на газовый редуктор. Произвести работы по настройке котла. Снять манометр. Проверить герметичность резьбовых соединений малой эмulsionей (прибором). Проверить наличие тяги в дымоходах и вентканалах. Произвести пробный пуск котла. Установить переднюю панель котла. Произвести пуск котла. Пронинструировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии).	1	1	Слесарь 5 р.	1,00	1,00	848,83	1 018,60
3.6.17	Подключение газопровода при замене котла со снятием заглушки, пуском газа и регулировкой работы прибора (позиция применяется после установки прибора и его подключения к водопроводу и дымоходу стороной организации)	шт.	Удалить заглушку из газового котла на опуске к котлу. Подсоединить к газовой разводке, проверить герметичность резьбовых соединений малой эмulsionей (прибором). Подключить к электроэнергии. Произвести пуско-наладочные работы согласно "Руководства по условиям эксплуатации котлов", проверить герметичность резьбовых соединений малой эмulsionей (прибором), наличие тяги в дымоходах и вентканалах. Пустить котел. Пронинструировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии).	1	1	Слесарь 5 р.	1,00	1,00	848,83	1 018,60
3.6.18	Замена датчика температуры	шт.	Закрывать газовый кран на опуске к котлу. Отключить котел от электроэнергии. Перекрыть краны системы горячего водоснабжения и отопления перед котлом. Снять переднюю панель котла, снять крышку отсекной камеры. Снять теплоноситель из котла, отсоединить провода от датчика температуры, снять датчик температуры. Установить новый датчик температуры, подсоединить провода к датчику температуры. Открыть краны систем горячего водоснабжения и отопления перед котлом, проверить герметичность. Установить крышку отсекной камеры. Проверить герметичность резьбовых соединений малой эмulsionей (прибором), наличие тяги в дымоходах и вентканалах. Произвести пробный пуск котла. Замерить сопротивление датчика температуры при работе котла. Установить переднюю панель. Пустить котел. Пронинструировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии).	1	1	Слесарь 5 р.	1,00	1,00	848,83	1 018,60

3.6.19	Замена маностата	шт.	Закрыть газовый кран на опуске к котлу. Отключить котел от электроэнергии. Снять переднюю панель котла, снять крышку отбойной камеры. Отсоединить провода от маностата, отсоединить шланги от маностата. Отвернуть два винта крепления маностата, снять маностат. Установить новый маностат, завернуть два винта крепления маностата. Произвести присоединение шланга маностата, присоединить провода маностата. Установить крышку отбойной камеры. Проверить герметичность резьбовых соединений мануальной эмалью (прибором), наличие тяги в дымоходах и вентканалах. Провести пробный пуск котла. Установить переднюю панель. Пустить котел. Пронинструировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сдать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии).	1	1	Слесарь 5 р.	1,00	1,00	848,83	1 018,60
3.6.20	Замена аварийного рабочего термостата	шт.	Закрыть газовый кран на опуске к котлу. Отключить котел от электроэнергии. Снять переднюю панель котла, снять крышку отбойной камеры. Отсоединить провода и крепежи от аварийного рабочего термостата. Произвести установку нового аварийного рабочего термостата, закрепить термостат, присоединить провода к аварийному рабочему термостату. Установить крышку отбойной камеры. Проверить герметичность резьбовых соединений мануальной эмалью (прибором), наличие тяги в дымоходах и вентканалах. Провести пробный пуск котла. Установить переднюю панель котла. Пустить котел. Пронинструировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сдать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии).	1	1	Слесарь 5 р.	1,00	1,00	848,83	1 018,60
3.6.21	Замена накладного аварийного термостата	шт.	Закрыть газовый кран на опуске к котлу. Отключить котел от электроэнергии. Снять переднюю панель котла и крышку отбойной камеры. Отсоединить провода от накладного аварийного термостата, установить новый накладной аварийный термостат. Присоединить провода к накладному аварийному термостату. Установить крышку отбойной камеры. Проверить герметичность резьбовых соединений мануальной эмалью (прибором), наличие тяги в дымоходах и вентканалах. Провести пробный пуск котла. Установить переднюю панель котла. Пустить котел. Пронинструировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сдать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии).	1	1	Слесарь 5 р.	0,50	0,50	424,42	509,30
3.6.22	Замена теплообменника котла	шт.	Перекрывать краны систем горячего водоснабжения и отопления перед котлом. Снять переднюю панель котла и крышку отбойной камеры. Слить воду из котла, отсоединить провода от датчиков температуры, снять датчики температуры горячего водоснабжения и отопления, снять обезвоздушиватель. Отвернуть накидные гайки или разъединить быстроразъемные гидравлические соединения теплообменника, извлечь из корпуса котла теплообменник. Установить в корпус котла новый теплообменник, завернуть накидные гайки или соединить быстроразъемные гидравлические соединения теплообменника. Установить обезвоздушиватель, датчики температуры горячего водоснабжения и отопления. Открыть краны систем ГВС и отопления перед котлом, проверить герметичность теплообменника и соединений. Подключить провода к датчикам температуры, установить крышку отбойной камеры. Проверить герметичность резьбовых соединений мануальной эмалью (прибором), наличие тяги в дымоходах и вентканалах. Провести пробный пуск котла. Установить переднюю панель котла. Пустить котел. Пронинструировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сдать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии).	1	1	Слесарь 5 р.	2,10	2,10	1 782,56	2 139,07
3.6.23	Демонтаж теплообменника котла	шт.	Закрыть газовый кран на опуске к котлу. Отключить котел от электроэнергии. Перекрывать краны систем горячего водоснабжения и отопления перед котлом. Снять переднюю панель котла и крышку отбойной камеры. Слить воду из котла, отсоединить провода от датчиков температуры, снять датчики температуры горячего водоснабжения и отопления, снять обезвоздушиватель. Отвернуть накидные гайки или разъединить быстроразъемные гидравлические соединения теплообменника, извлечь из корпуса котла теплообменник. Пронинструировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сдать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии).	1	1	Слесарь 5 р.	1,75	1,75	1 485,47	1 782,56
3.6.24	Установка теплообменника котла	шт.	Установить в корпус котла теплообменник, завернуть накидные гайки или соединить быстроразъемные гидравлические соединения теплообменника. Установить обезвоздушиватель, установить датчики температуры горячего водоснабжения и отопления. Открыть краны систем горячего водоснабжения и отопления перед котлом и проверить герметичность теплообменника и соединений. Подключить провода к датчикам температуры, установить крышку отбойной камеры. Проверить герметичность резьбовых соединений мануальной эмалью (прибором), наличие тяги в дымоходах и вентканалах. Провести пробный пуск котла. Установить переднюю панель котла. Пустить котел. Пронинструировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сдать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии).	1	1	Слесарь 5 р.	1,85	1,85	1 570,35	1 884,42
3.6.25	Очистка от сажи и грязи теплообменника котла с демонтажом	шт.	Закрыть газовый кран на опуске к котлу. Отключить котел от электроэнергии. Перекрывать краны систем горячего водоснабжения и отопления перед котлом. Снять переднюю панель котла и крышку отбойной камеры. Слить воду из котла, отсоединить провода от датчиков температуры. Отвернуть накидные гайки или разъединить гидравлические соединения теплообменника. Извлечь из корпуса котла теплообменник, произвести очистку от сажи теплообменника. Подключить теплообменник к аппарату для промывки, произвести промывку теплообменника в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя. Отсоединить теплообменник от аппарата для промывки, установить в корпус котла теплообменник. Завернуть накидные гайки или соединить гидравлические соединения теплообменника. Открыть краны систем ГВС и отопления перед котлом и проверить герметичность теплообменника и соединений. Подключить провода к датчикам температуры, установить крышку отбойной камеры. Проверить герметичность резьбовых соединений мануальной эмалью (прибором), наличие тяги в дымоходах и вентканалах. Провести пробный пуск котла. Установить переднюю панель котла. Пустить котел. Пронинструировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сдать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии).	1	1	Слесарь 5 р.	4,00	4,00	3 395,35	4 074,42
3.6.26	Очистка от сажи и грязи теплообменника котла без демонтажа	шт.	Закрыть газовый кран на опуске к котлу. Отключить котел от электроэнергии. Снять переднюю панель котла и крышку отбойной камеры. Произвести очистку теплообменника от сажи с помощью ершика и влажной тряпки. Открыть крышку камеры сгорания котла. Установить переднюю панель котла. Проверить герметичность теплообменника и кранов систем горячего водоснабжения и отопления перед котлом и проверить герметичность теплообменника и соединений. Подключить провода к датчикам температуры, установить крышку отбойной камеры. Проверить герметичность резьбовых соединений мануальной эмалью (прибором), наличие тяги в дымоходах и вентканалах. Провести пробный пуск котла. Установить переднюю панель котла. Пустить котел. Пронинструировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сдать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии).	1	1	Слесарь 5 р.	1,50	1,50	1 273,26	1 527,91

3.6.37	Замена прокладки водной части котла	шт.	Закрыть газовый кран на опуске к котлу, отключить котел от электроэнергии. Закрыть кран на вход и выход воды систем горячего водоснабжения и отопления. Слить воду из теплообменника через сбросной клапан. Снять переднюю панель котла, заменить прокладку водной части котла. Открыть краны систем горячего водоснабжения и отопления, заполнить водой. Проверить герметичность резьбовых соединений мальной эмulsionей (прибором), наличие течи в дымоходах и вентканалах. Провести пробный пуск котла. Установить переднюю панель котла. Пустить котел. Пронинструировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии).	1	1	Слесарь 5 р.	0,50	0,50	424,42	509,30
3.6.38	Регулировка давления газа в котле	шт.	Закрыть газовый кран на опуске к котлу. Отключить котел от электроэнергии. Снять переднюю панель котла, вывернуть резьбовые заглушки наконечников газовой арматуры. Установить манометр на наконечник газовой арматуры. Открыть газовый кран на опуске, проверить герметичность соединений обмалчиванием. Снять крышку газовой арматуры, винтом настройка минимум установить минимальное давление газа, согласно паспортным данным завода-изготовителя, контролировать давление манометром. Винтом настройка максимум установить максимальное давление газа согласно паспортным данным завода-изготовителя, контролировать давление манометром. Установить крышку газовой арматуры. Перекреть кран на опуске, снять манометр. Завернуть резьбовые заглушки наконечников газовой арматуры. Проверить герметичность резьбовых соединений мальной эмulsionей (прибором), наличие течи в дымоходах и вентканалах. Провести пробный пуск котла. Установить переднюю панель котла. Пустить котел. Пронинструировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии).	1	1	Слесарь 5 р.	0,50	0,50	424,42	509,30
3.6.39	Замена термометра котла	шт.	Закрыть газовый кран на опуске к котлу. Отключить котел от электроэнергии. Снять переднюю панель котла. Отсоединить термометр от запальной горелки и от ГКА, заменить термометр и подсоединить к запальной горелке и ГКА. Проверить герметичность резьбовых соединений мальной эмulsionей (прибором), наличие течи в дымоходах и вентканалах. Провести пробный пуск котла. Установить переднюю панель котла. Пустить котел. Пронинструировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии).	1	1	Слесарь 5 р.	0,50	0,50	424,42	509,30
3.6.40	Замена датчика контроля тяги	шт.	Закрыть газовый кран на опуске к котлу. Отключить котел от электроэнергии. Снять переднюю панель котла. Отсоединить неисправный датчик, произвести замену датчика на новый (исправный). Проверить герметичность резьбовых соединений мальной эмulsionей (прибором), наличие течи в дымоходах и вентканалах. Провести пробный пуск котла. Установить переднюю панель котла. Пустить котел. Пронинструировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии).	1	1	Слесарь 5 р.	0,50	0,50	424,42	509,30
3.6.41	Замена датчика перегрева котла (накладного)	шт.	Закрыть газовый кран на опуске к котлу. Отключить котел от электроэнергии. Снять переднюю панель котла. Отсоединить датчик от радиатора котла и электропроводам котла, произвести замену неисправного датчика. Подсоединить датчик к радиатору котла и электропроводам котла. Проверить герметичность резьбовых соединений мальной эмulsionей (прибором), наличие течи в дымоходах и вентканалах. Провести пробный пуск котла. Установить переднюю панель котла. Пустить котел. Пронинструировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии).	1	1	Слесарь 5 р.	0,50	0,50	424,42	509,30
3.6.42	Замена датчика перегрева котла (погружного)	шт.	Закрыть газовый кран перед котлом на опуске, отключить котел от электроэнергии. Перекреть краны систем горячего водоснабжения и отопления перед котлом. Слить воду из котла через сбросной клапан. Снять переднюю панель котла. Отсоединить датчик от электропроводов. Выкрутить датчик из радиатора котла, произвести замену датчика на исправный. Подключить датчик к электропроводам. Открыть краны систем горячего водоснабжения и отопления. Проверить герметичность резьбовых соединений мальной эмulsionей (прибором), наличие течи в дымоходах и вентканалах. Провести пробный пуск котла. Установить переднюю панель котла. Пустить котел. Пронинструировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии).	1	1	Слесарь 5 р.	0,65	0,65	551,74	662,09
3.6.43	Замена пьезорозжига котла	шт.	Закрыть газовый кран на опуске к котлу. Отключить котел от электроэнергии. Снять переднюю панель котла. Отсоединить пьезорозжиг котла от соединительных частей, произвести замену пьезорозжиг котла. Подсоединить пьезорозжиг к соединительным частям. Проверить герметичность резьбовых соединений мальной эмulsionей (прибором), наличие течи в дымоходах и вентканалах. Провести пробный пуск котла. Установить переднюю панель котла. Пустить котел. Пронинструировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии).	1	1	Слесарь 5 р.	0,50	0,50	424,42	509,30
3.6.44	Замена электронной платы	шт.	Закрыть газовый кран на опуске к котлу. Отключить котел от электроэнергии. Снять переднюю панель котла. Отсоединить соединительные крепежные платы, отсоединить электротехники от платы. Заменить плату нужной модификации, подсоединить электротехники платы. Закрепить соединительные крепежные платы, установить электропровода в разъемы. Проверить герметичность резьбовых соединений мальной эмulsionей (прибором), наличие течи в дымоходах и вентканалах. Провести пробный пуск котла. Установить переднюю панель котла. Пустить котел. Пронинструировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии).	1	1	Слесарь 5 р.	1,00	1,00	848,83	1 018,60
3.6.45	Замена блока розжига и контроля	шт.	Закрыть газовый кран на опуске к котлу. Отключить котел от электроэнергии. Снять переднюю панель котла. Закрыть блок розжига и контроля отсоединительных частей, произвести замену блока розжига и контроля. Закрепить его к соединительным частям. Проверить герметичность резьбовых соединений мальной эмulsionей (прибором), наличие течи в дымоходах и вентканалах. Провести пробный пуск котла. Установить переднюю панель котла. Пустить котел. Пронинструировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии).	1	1	Слесарь 5 р.	1,00	1,00	848,83	1 018,60
3.6.46	Замена термостата контроля тяги	шт.	Закрыть газовый кран перед котлом на опуске, отключить котел от электроэнергии. Снять переднюю панель котла. Отсоединить термостат контроля тяги от соединительных частей, от электропроводов и корпуса котла. Произвести замену термостата контроля тяги, подсоединить его к электропроводам и корпусу котла. Проверить герметичность резьбовых соединений мальной эмulsionей (прибором), наличие течи в дымоходах и вентканалах. Провести пробный пуск котла. Установить переднюю панель котла. Пустить котел. Пронинструировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии).	1	1	Слесарь 5 р.	0,50	0,50	424,42	509,30

3.6.47	Замена насоса	шт.	Закрыть газовый кран на опуске к котлу. Отключить котел от электроэнергии. Закрыть краны на вход и выход воды систем горячего водоснабжения и отопления. Слить воду из котла. Снять переднюю панель котла. Снять крышку с клеммной коробки циркуляционного насоса и отключить его от электропитания, вынуть предохранительный клапан, снять пружины на гибкие трубки, расширительный бак, реле давления, манометр. Привинтить крепежные винты насос-рамы и гайку на трубе заливки воды, снять крепежную пружину тройника. Закрепить крепежную пружину тройника, поставить переходники, привинтить крепежные винты насос-рамы и гайку на трубе заливки воды. Поставить гибкие трубки на насос и к расширительному баку, поставить реле давления воды и манометр. Поставить предохранительный клапан на насос. Проверить герметичность резьбовых соединений мальной эмulsionей (прибором), наличие течи в дымоходах и вентканалах. Провести пробный пуск котла. Установить переднюю панель котла. Пустить котел. Пронинструировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии).	1	Слесарь 5 р.	1,50	1,50	1 273,26	1 527,91
3.6.48	Демонтаж и чистка насоса	шт.	Закрыть газовый кран на опуске к котлу. Отключить котел от электроэнергии. Закрыть краны на вход и выход воды систем горячего водоснабжения и отопления. Слить воду из котла. Снять переднюю панель котла. Снять крышку с клеммной коробки циркуляционного насоса и отключить его от электропитания, вынуть предохранительный клапан. Снять пружины на гибкие трубки, расширительный бак, реле давления, манометр, привинтить крепежные винты насос-рамы и гайку на трубе заливки воды. Снять крепежную пружину тройника. Закрепить крепежную пружину тройника, поставить переходники. Привинтить крепежные винты насос-рамы и гайку на трубе заливки воды, поставить гибкие трубки на насос и к расширительному баку. Поставить реле давления воды и манометр. Поставить предохранительный клапан на насос. Открыть краны систем горячего водоснабжения и отопления. Проверить герметичность резьбовых соединений мальной эмulsionей (прибором), наличие течи в дымоходах и вентканалах. Провести пробный пуск котла. Установить переднюю панель котла. Пустить котел. Пронинструировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии).	1	Слесарь 5 р.	2,00	2,00	1 697,67	2 037,20
3.6.49	Замена катушки соленоида	шт.	Закрыть газовый кран перед котлом на опуске, отключить котел от электроэнергии. Снять переднюю панель котла. Отвинтить крепежные болты катушки соленоида, извлечь катушку соленоида из котла. Произвести ее замену. Поставить катушку в котел, привинтить крепежные болты катушки соленоида. Проверить герметичность резьбовых соединений мальной эмulsionей (прибором), наличие течи в дымоходах и вентканалах. Провести пробный пуск котла. Установить переднюю панель котла. Пустить котел. Пронинструировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии).	1	Слесарь 5 р.	1,00	1,00	848,83	1 018,60
3.6.50	Замена электропанели	шт.	Закрыть газовый кран перед котлом на опуске, отключить котел от электроэнергии. Снять переднюю панель котла. Отсоединить электропанель, произвести замену панели, закрепить. Проверить герметичность резьбовых соединений мальной эмulsionей (прибором), наличие течи в дымоходах и вентканалах. Провести пробный пуск котла. Установить переднюю панель котла. Пустить котел. Пронинструировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии).	1	Слесарь 5 р.	0,70	0,70	594,18	713,02
3.6.51	Замена расширительного бака	шт.	Закрыть газовый кран на опуске к котлу. Отключить котел от электроэнергии. Произвести закрытие кранов на вход и выход воды систем горячего водоснабжения и отопления. Слить воду из котла. Снять переднюю панель котла. Отвинтить винты, снять верхнюю поперечину и гибкую трубку к расширительному баку. Отвинтить гайку, которая крепит расширительный бак к нижней поперечине, снять бак на исправный. Привинтить расширительный бак к нижней поперечине. Привинтить верхнюю поперечину и гибкую трубку к расширительному баку котла. Открыть краны систем горячего водоснабжения и отопления. Проверить герметичность резьбовых соединений мальной эмulsionей (прибором), наличие течи в дымоходах и вентканалах. Провести пробный пуск котла. Установить переднюю панель. Пустить котел. Пронинструировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии).	1	Слесарь 5 р.	0,65	0,65	551,74	662,09
3.6.52	Замена обросного предохранительного клапана	шт.	Закрыть газовый кран перед котлом на опуске, отключить котел от электроэнергии. Перекрывать краны систем горячего водоснабжения и отопления перед котлом. Слить воду из котла через обросный клапан. Снять переднюю панель котла. Отсоединить предохранительный клапан от насоса, байпаса и от ввода отопительной воды. Снять предохранительный клапан, произвести замену клапана. Присоединить насос, байпас и ввод отопительной воды. Открыть краны систем горячего водоснабжения и отопления. Проверить резьбовые соединения на герметичность мальной эмulsionей (прибором), наличие течи в дымоходах и вентканалах. Провести пробный пуск котла. Установить переднюю панель. Пустить котел. Пронинструировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии).	1	Слесарь 5 р.	0,50	0,50	424,42	509,30
3.6.53	Контроль и настройка давления азота в мембранном расширительном баке	шт.	Отключить котел от электропитания. Дать котлу остыть до +40 градусов, замерить давление в расширительном баке автоматическим манометром (если давление ниже, то докачать). Пустить котел. Пронинструировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии).	1	Слесарь 5 р.	0,50	0,50	424,42	509,30
3.6.54	Прочистка сетки фильтра на обратной линии отопления	шт.	Закрыть газовый кран перед котлом на опуске, отключить котел от электроэнергии. Перекрывать краны систем горячего водоснабжения и отопления перед котлом. Слить воду из котла через обросный клапан. Снять переднюю панель котла. Отсоединить водонапорный фильтр котла, разобрать водонапорный фильтр, вынуть сетку и промыть. Собрать водонапорный фильтр. Установить водонапорный фильтр на котел. Открыть краны систем горячего водоснабжения и отопления. Проверить резьбовые соединения на герметичность мальной эмulsionей (прибором), наличие течи в дымоходах и вентканалах. Провести пробный пуск котла. Установить переднюю панель. Пустить котел. Пронинструировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии).	1	Слесарь 5 р.	0,50	0,50	424,42	509,30

3.6.55	Чистка сенсора протока	шт.	Закрыть газовый кран перед котлом на опуске, отключить котел от электроэнергии. Перекрывать краны систем горячего водоснабжения и отопления перед котлом. Открутить две накладки гайки, снять датчик протока. Разобрать сенсор, удалить известковые отложения, проверить целостность сенсора. Собрать сенсор протока, установить новые прокладки. Открыть краны систем горячего водоснабжения и отопления. Проверить резьбовые соединения на герметичность мальной эмulsionей (прибором), наличие тяги в дымоходах и вентканалов. Провести пробный пуск котла. Установить переднюю панель. Пустить котел. Пронинструировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии).	1	1	Слесарь 5 р.	1,00	1,00	848,83	1 018,60
3.6.56	Чистка водяного фильтра	шт.	Закрыть газовый кран перед котлом на опуске, отключить котел от электроэнергии. Перекрывать краны систем горячего водоснабжения и отопления перед котлом. Снять переднюю панель котла. Отсоединить водяной фильтр от котла, разобрать водяной фильтр, вынуть сетку и промывать. Собрать водяной фильтр, присоединить к котлу. Открыть краны систем горячего водоснабжения и отопления. Проверить резьбовые соединения на герметичность мальной эмulsionей (прибором), наличие тяги в дымоходах и вентканалов. Провести пробный пуск котла. Установить переднюю панель. Пустить котел. Пронинструировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии).	1	1	Слесарь 5 р.	0,50	0,50	424,42	509,30
3.6.57	Замена электрода розжига и ионизации	шт.	Закрыть газовый кран на опуске к котлу. Отключить котел от электроэнергии. Снять переднюю панель котла. Снять панель камеры сгорания, отсоединить питающие провода. Снять электрод розжига и ионизации, заменить на исправный электрод, присоединить питающие провода. Присоединить панель камеры сгорания к котлу. Проверить герметичность резьбовых соединений мальной эмulsionей (прибором), наличие тяги в дымоходах и вентканалов. Провести пробный пуск котла. Установить переднюю панель. Пустить котел. Пронинструировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии).	1	1	Слесарь 5 р.	0,50	0,50	424,42	509,30
3.6.58	Замена платы розжига	шт.	Закрыть газовый кран на опуске к котлу. Отключить котел от электроэнергии. Снять переднюю панель котла. Отсоединить разъемы, подходящие к плате, снять плату розжига. Заменить плату на исправную, соединя разъемы, подходящие к плате. Проверить герметичность резьбовых соединений мальной эмulsionей (прибором), наличие тяги в дымоходах и вентканалов. Провести пробный пуск котла. Установить переднюю панель. Пустить котел. Пронинструировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии).	1	1	Слесарь 5 р.	0,70	0,70	594,18	713,02
3.6.59	Регулировка положения электродов розжига и ионизации	шт.	Закрыть газовый кран на опуске к котлу. Отключить котел от электроэнергии. Снять переднюю панель котла. Снять панель камеры сгорания, произвести регулировку положения электродов розжига и ионизации при помощи шупа. Присоединить панель камеры сгорания к котлу. Проверить герметичность резьбовых соединений мальной эмulsionей (прибором), наличие тяги в дымоходах и вентканалов. Провести пробный пуск котла. Установить переднюю панель. Пустить котел. Пронинструировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии).	1	1	Слесарь 5 р.	0,50	0,50	424,42	509,30
3.6.60	Слив системы отопления	шт.	Остановить котел и дождаться охлаждения воды системы отопления. Отключить котел от газовой сети и электросетей. Подключить шланг к сливному шпунтеру системы отопления с закреплением хомутом. Слить воду из системы отопления в канализацию. Отключить шланг от сливного шпунтера системы отопления. Пронинструировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии).	1	1	Слесарь 5 р.	0,50	0,50	424,42	509,30
3.6.61	Заполнение системы отопления водой (из водопровода или насосом)	шт.	Подключить шланг к шпунтеру заполнения и подпитки системы отопления с закреплением хомутом. Подключить шланг к насосу типа "Малыш" с закреплением хомутом. Заполнить систему отопления из емкости с водой при помощи насоса с постоянным контролем давления воды в системе. Проверить систему контроля давления воды в расширительном бачке мембранного типа. Отключить шланг от сливного шпунтера системы отопления. Пронинструировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии).	1	1	Слесарь 5 р.	0,50	0,50	424,42	509,30
3.6.62	Заполнение воздухом расширительного бака	шт.	Закрыть газовый кран на опуске к котлу. Отключить котел от электроэнергии. Снять переднюю панель котла. Перекрывать краны систем горячего водоснабжения и отопления перед котлом. Слить воду из котла через сбросной клапан. Заполнить насосом расширительный бак до 15 Бар. Открыть краны систем горячего водоснабжения и отопления. Проверить резьбовые соединения на герметичность мальной эмulsionей (прибором), наличие тяги в дымоходах и вентканалов. Провести пробный пуск котла. Установить переднюю панель. Пустить котел. Пронинструировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии).	1	1	Слесарь 5 р.	0,50	0,50	424,42	509,30
3.6.63	Замена запальника печной горелки	шт.	Перекрывать кран на опуске перед прибором. Снять старый запальник с горелки и установить новый. Установить горелку в печь. Проверить герметичность соединений. Пустить газ, проверить работу прибора. Пронинструировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии).	1	1	Слесарь 5 р.	0,50	0,50	424,42	509,30
3.6.64	Замена ЭМК печной горелки	шт.	Перекрывать кран на опуске перед прибором. Отсоединить термолару и трубку запальника. Снять старый и подсоединить новый ЭМК. Присоединить термолару и трубку запальника. Пустить газ, проверить работу прибора. Пронинструировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии).	1	1	Слесарь 5 р.	1,02	1,02	865,81	1 038,97
3.6.65	Замена пружины ЭМК печной горелки	шт.	Перекрывать кран на опуске перед прибором. Снять крышку клапана. Вынуть старую и поставить новую пружину. Установить крышку клапана. Пустить газ, проверить работу прибора. Пронинструировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии).	1	1	Слесарь 5 р.	0,54	0,54	458,37	550,04
3.6.66	Замена мембраны ЭМК печной горелки	шт.	Перекрывать кран на опуске перед прибором. Разобрать клапан. Снять старую и поставить новую мембрану. Собрать клапан. Пустить газ, проверить работу прибора. Пронинструировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии).	1	1	Слесарь 5 р.	0,66	0,66	560,24	672,29
3.6.67	Чистка сопел коллектора печной горелки	шт.	Перекрывать кран на опуске перед прибором. Демонтировать горелку. Отсоединить коллектор, прочистить сопла горелки от сажи. Установить коллектор на место. Проверить герметичность соединений. Пустить газ, проверить работу прибора. Пронинструировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии).	1	1	Слесарь 5 р.	0,33	0,33	280,12	336,14

3.6.68	Очистка от сажи отопительной печи	шт.	Перекрывать кран на опуске перед прибором. Демонтировать горелку. Очистить топку печи от сажи. Установить горелку. Проверить герметичность соединений. Пустить газ, проверить работу прибора. Пронинструировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии).	1	1	Слесарь 5 р.	2,50	2,50	2 122,09	2 546,51
3.6.69	Замена терморпары автоматики безопасности печной горелки	шт.	Перекрывать кран на опуске перед прибором. Отослать старую и установить новую горелку. Пустить газ, проверить работу прибора. Пронинструировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии).	1	1	Слесарь 5 р.	0,78	0,78	662,09	794,51
3.6.70	Замена газовой печной горелки (без изменения подводки)	шт.	Перекрывать кран на опуске перед прибором. Снять старую и установить новую горелку. Проверить герметичность соединений. Пустить газ, проверить работу горелки, отрегулировать горение газа. Пронинструировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии).	1	1	Слесарь 5 р.	1,38	1,38	1 171,39	1 405,67
4.1 Организационные мероприятия										
4.1.1	Обследование (диагностика) газового оборудования, газопровода на возможность проведения ремонта, замены, помещения на предмет реконструкции.	шт.	Провести внешний осмотр помещения, газового оборудования, газопровода. Проверить условия работы газового прибора, наличие стабилизатора напряжения, заземления, фильтров воды. По результатам обследования составить акт пригодности к дальнейшей эксплуатации. Предложить абоненту перечень ремонтных работ, стоимость замены, согласно действующему прейскуранту цен. Разъяснить порядок выполнения работ по переустройству сети.	1	1	Мастер	0,50	0,50	553,17	663,80
4.1.2	Проверка и настройка котла	шт.	Проверить наличие стабилизатора напряжения, заземления, фильтров воды. Закрыть газовый кран на опуске к котлу. Отключить котел от электросети. Снять переднюю панель котла. Установить манометр на газовый редуктор. Произвести работы по настройке котла. Снять манометр. Проверить герметичность резьбовых соединений мальной эмалью (прибором). Проверить наличие тяги в дымоходах и вентканалах. Произвести пробный пух котла. Установить переднюю панель котла. Произвести пух котла. Пронинструировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии).	1	1	Слесарь 5 р.	1,00	1,00	848,83	1 018,60
4.1.3	Обследование газового прибора на его пригодность к эксплуатации	шт.	Провести внешний осмотр газового прибора. Проверить условия работы газового прибора, наличие стабилизатора напряжения, заземления, фильтров воды. Проверить герметичность резьбовых соединений мальной эмалью (прибором), наличие тяги в дымоходах и вентканалах. Выявить неисправность. По результатам обследования составить акт пригодности к дальнейшей эксплуатации. Предложить абоненту перечень ремонтных работ согласно действующему прейскуранту цен. Пронинструировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии).	1	1	Слесарь 5 р.	0,50	0,50	424,42	509,30
4.1.4	Оповещение жильцов и отключение жилых домов на период ремонтных работ	шт.	Определить перечень отключаемых жилых домов и способ их отключения от газоснабжения. Оповестить жильцов о дате и времени отключения путем расклейки объявлений, оповещения по радио или другим способом за трое суток до отключения. В день начала ремонтных работ произвести отключение жилых домов от газоснабжения. По окончании ремонтных работ оповестить жильцов о пуске газа. Произвести продажу газопровода до полного вытеснения воздуха газом. Пустить газ в приборы. Пронинструировать жильцов о безопасном пользовании газом в быту.	1	1	Слесарь 5 р.	0,32	0,32	271,62	325,94
4.1.5	Вызов слесаря для выполнения ремонта	шт.	Принять заявку от абонента. Оформить заявку на бланке, сделать запись в журнале, указать неисправность. Направить слесаря для обследования газового прибора.	1	1	Слесарь 5 р.	0,18	0,18	152,80	183,36
4.2 Технические мероприятия										
4.2.1	Продукта и пух газа во внутренний газопровод административного, общественного здания непроизводственного назначения после отключения от газоснабжения	шт.	Продукта и пух газа во внутренний газопровод (должен быть установлен в положении "закрыто"). Снять заглушку. Подключить газовый прибор к газопроводу. Пустить газ, продукт газом газопровод, зажечь горелки прибора, отрегулировать горение газа. Проверить герметичность соединений. При подключении проточного водонагревателя или отопительного аппарата проверить работу автоматики и дымового канала. Пронинструировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Оформить наряд. Пронинструировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии).	1	1	Слесарь 5 р.	0,50	0,50	424,42	509,30
4.2.2	Продукта и пух (подземного, надземного, внутреннего) газопровода к индивидуальному жилому дому после отключения от газоснабжения	шт.	Продукта и пух (подземного, надземного, внутреннего) газопровода к индивидуальному жилому дому после отключения от газоснабжения. Снять заглушку. Подключить газовый прибор к газопроводу. Пустить газ, продукт газом газопровод, зажечь горелки прибора, отрегулировать горение газа. Проверить герметичность соединений. При подключении проточного водонагревателя или отопительного аппарата проверить работу автоматики и дымового канала. Пронинструировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Оформить наряд. Пронинструировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии).	1	1	Слесарь 5 р.	0,33	0,33	280,12	336,14
4.2.3	Подключение газового прибора со снятием заглушки	шт.	Продукта и пух (подземного, надземного, внутреннего) газопровода к индивидуальному жилому дому после отключения от газоснабжения. Снять заглушку. Подключить газовый прибор к газопроводу. Пустить газ, продукт газом газопровод, зажечь горелки прибора, отрегулировать горение газа. Проверить герметичность соединений. При подключении проточного водонагревателя или отопительного аппарата проверить работу автоматики и дымового канала. Пронинструировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Оформить наряд. Пронинструировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии).	1	1	Слесарь 5 р.	0,52	0,52	441,38	529,66
4.2.4	Отключение и подключение (пуск) газового прибора без отсоединения или после прекращения газоснабжения	шт.	Проверить положение крана на опуске перед прибором. При отключении закрыть и опломбировать кран, при подключении снять пломбу и открыть кран. Пустить газ, проверить герметичность соединений и работоспособность прибора. Отрегулировать горение газа. Пронинструировать абонента о безопасном пользовании газом в быту. Сделать запись в эксплуатационную документацию (при ее наличии).	1	1	Слесарь 5 р.	0,20	0,20	169,76	203,71
4.2.5	Замена стона внутреннего газопровода диаметром до 25 мм (включительно)	шт.	Уведомить абонентов об отключении газа. Отключить газоснабжение и сбросить избыточное давление. Разобрать резьбовое соединение. Снять старый и поставить новый стон. Собрать резьбовое соединение. Провести контрольную опрессовку. Уведомить абонентов о пуске газа. Пронинструировать продукцию и пух газа. Проверить герметичность соединений. Пронинструировать абонентов о безопасном пользовании газом в быту.	1	1	Слесарь 5 р.	0,94	0,94	797,90	957,48
4.2.6	Отключение (консервация) оборудования ШРП	пункт		1	1	Слесарь 4 р.	2,30	2,30	1 764,90	2 117,88
4.2.7	Пух (расконсервация) ШРП после останова (в зимний период применять коэф. 1,2)	пункт		1	1	Слесарь 4 р. Слесарь 5 р.	1,57 1,57	1,57	1 204,72 1 332,68	3 044,88
4.2.8	Установка теплоинформатора отопительного оборудования "THERMOCOM GSM"	шт.	Установка, программирование и диагностика оборудования "THERMOCOM GSM"	1	1	Инженер	0,80	0,80	806,58	967,90
4.2.9	Установка системы контроля отопительного оборудования "Контал GSM-4", "Контал GSM-4T", "Контал GSM-8T", "Контал GSM-12T"	шт.	Установка "Контал GSM" с 2 датчиками. Подключение управления выходов с 2-х датчиков. Программирование и диагностика "Контал GSM".	1	1	Инженер	1,80	1,80	1 814,80	2 177,76

4.2.10	Установка дополнительного датчика системы контроля отопительного оборудования "Контал GSM-4", "Контал GSM-4T", "Контал GSM-8T", "Контал GSM-12T"	шт.		I	I	Инженер	0,30	0,30	302,47	362,96
--------	--	-----	--	---	---	---------	------	------	--------	--------

(*1) - При работе с приставкой лестницей с перестановкой применять коэффициент 1,2;

(*2) - При наличии коллекторов в разводке газопроводов в лестничных клетках или коридорах применять коэффициент 1,5.

(*3) - На каждый последующий аппарат применять коэффициент 0,85.

Прейскурант разработан с учетом требований приказа ФСТ России от 27.12.2013 N 269-ж/8 "Об утверждении Методических рекомендаций о правилах расчета стоимости технического обслуживания и ремонта внутридомового и внутриквартирного газового оборудования" и Примерного прейскуранта на услуги газового хозяйства по техническому обслуживанию и ремонту газораспределительных систем, разработанного головным научно-исследовательским и проектным институтом газовой промышленности — ОАО «Газпромгаз», рекомендованного Федеральной службой по тарифам РФ в качестве основного инструмента для расчета стоимости услуг по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования (письмо ФСТ от 14.04.2006 г. № 09-153)

Согласовано:

Заместитель директора
Департамента городского хозяйства
Администрации города Ханты-Мансийска

О.М. Шебодасов

Заместитель директора
Департамента городского хозяйства
Администрации города Ханты-Мансийска

А.С. Макуха